

ARVA

Rotary Hammer Operating Instructions

دفترچه راهنمای بتن کن



Model

5220

در خرید لوازم برقی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه ضمن تشکر از حسن انتخاب شما راهنمایی را به طور کامل مطالعه فرمایید.

متعلقات

18*320 mm	قلم نوک تیز	220 V	ولتاژ ورودی
18*320 mm	مته	50/60 Hz	فرکانس
	دسته جانبی	1600 W	قدرت ورودی
	ذغال	10 J	قدرت ضربه
	مخزن گریس	3800 bpm	حداکثر سرعت ضربه
	آچار		

مشخصات فنی

موارد ایمنی

هنگام استفاده از لوازم برقی، همواره جهت کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی و صدمات فردی به هشدارهای ایمنی توجه فرمایید. همچنین قبل از شروع کار با دستگاه، موارد زیر را مطالعه نمایید.

- همواره محیط کار خود را تمیز و مرتب نگه دارید و از نور کافی استفاده کنید، احتمال بروز حوادث در محیط های نامنظم و کم نور بسیار زیاد است.
- حتی الامکان دستگاه خود را در معرض رطوبت شدید قرار ندهید و هنگام کار از نزدیک شدن سایر افراد به دستگاه جلوگیری کنید.
- دستگاه را دور از دسترس اطفال قرار دهید و هنگام کار با دستگاه، اطفال را از محیط کار بیرون ببرید تا از بروز صدمات یا جراحات احتمالی جلوگیری گردد.
- هنگام استفاده از دستگاه از لباس کار مناسب استفاده نمایید.
- از تجهیزات ایمنی لازم استفاده کنید و همواره عینک ایمنی به چشم داشته باشید. کاربرد تجهیزات ایمنی از قبیل ماسک ضد غبار، کفش کار، کلاه ایمنی و گوشی های صدایگیر می تواند تا حد زیادی بروز صدمات فردی را کاهش دهد.
- مراقب بروز شوک الکتریکی باشید، از دست زدن به سطوح ارت (مانند لوله ها، رادیاتورها و ...) جلوگیری کنید.

■ هنگام کار، زیاد خود را به دستگاه نزدیک نکنید. حتی الامکان از دستگاه فاصله بگیرید و خود را در وضعیت متعادل قرار دهید. بدین ترتیب، در صورت بروز حوادث غیرمنتظره، کترول بهتری روی دستگاه خواهید داشت.

■ همواره با هوشیاری کامل و با دقت تمام از این دستگاه استفاده کنید. هرگز در هنگام خستگی یا بعد از مصرف داروهای آرام بخش با لوازم برقی کار نکنید. لحظه‌ای بی توجهی هنگام کار با لوازم برقی می‌تواند منجر به بروز صدمات فردی جبران ناپذیری شود.

■ قطعه‌ی کار را ایمن سازی کنید. با استفاده از گیره یا اتصالات مربوطه، قطعه‌ی کار را محکم کنید و سعی کنید همواره به گونه‌ای کار کنید که هر دو دست آزاد باشد و درگیر گرفتن قطعه‌ی کار نباشد ■ در صورت استفاده از تجهیزات مکش غبار، از نصب صحیح و درست این تجهیزات مخصوصاً در محیط‌های بسته اطمینان حاصل کنید.

■ ابزار آلات و آچارهای مورد استفاده برای تنظیمات دستگاه را پس از کاربرد، از دستگاه جدا کنید و همیشه قبل از روشن کردن دستگاه این مسئله را بررسی نمایید.

■ در صورت استفاده از سالم بودن سیم سیارهای استاندارد استفاده کنید و قبل از استفاده از طور شخصی اقدام به تعمیر دستگاه ننمایید.

■ هرگز به دستگاه بیش از اندازه فشار نیاورید و همواره از دستگاه در همان حد نرمال استفاده کنید و با اضافه کردن تجهیزات جانبی سعی در افزایش قدرت دستگاه نداشته باشید.

■ همیشه قبل از شروع به کار، قسمت‌های مختلف دستگاه را بازبینی کنید تا مشکل احتمالی وجود نداشته باشد و در صورت وجود هر گونه اشکال فنی سریعاً با تعمیرکاران مجاز تماس حاصل فرمایید. و هرگز به طور شخصی اقدام به تعمیر دستگاه ننمایید.

■ پس از اتمام کار از خاموش شدن کامل دستگاه و عدم چرخیدن قلم گیر اطمینان حاصل کنید و همواره قبل از سرویس یا تعویض مته و قلم، دو شاخه‌ی دستگاه را از برق بکشید.

■ از روشن شدن سهی دستگاه ممانعت ورزید و همواره مراقب باشید که هنگام وصل کردن دو شاخه به دستگاه دستتان روی ماشه‌ی دستگاه نباشد.

■ هیچگاه از سیم دستگاه استفاده نادرست نکنید و برای جدا کردن دو شاخه از پریز، سیم را نکشید همچنین سیم دستگاه را در معرض حرارت شدید، روغن و اجسام تیز قرار ندهید.

■ در صورتی که مدت زمان زیادی از دستگاه استفاده نمی‌کنید، آن را در مکان خشک و امن و دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

- جهت افزایش طول عمر دستگاه آن را در وضعیت مناسب نگهداری کنید و به طور متناسب دستگاه را تمیز کنید. همچنین سیم دستگاه را هر چند وقت یکبار بررسی کنید که آسیب ندیده باشد. همیشه سطح دستگاه خود را عاری از گرد و غبار و روغن نگه دارید.
- تعمیر دستگاه را فقط به تعمیرکاران مجاز بسپارید. هرگونه باز شدن دستگاه توسط افراد غیر مجاز منجر به ابطال گارانتی خواهد شد و عواقب و خطرات احتمالی متوجه خود شخص خواهد بود و شرکت هیچ مسئولیتی در قبال دستگاه هایی که توسط افراد متفرقه سرویس و تعمیر می شوند ندارد.
- همواره نوک قلم خود را تیز کنید تا بهترین کارایی را داشته باشد.
- توجه داشته باشید که هنگام به برق زدن دو شاخه، کلید دستگاه در حالت روشن نباشد و همیشه قبل از زمین گذاردن دستگاه کلید آن را در وضعیت خاموش قرار دهید.
- هنگام کار، دستگاه را با دو دست محکم نگه دارید.
- برای تعویض قلم یا ابزارهای دیگر از دستگاه استفاده کنید، زیرا معمولاً قلم‌ها در هنگام کار بسیار داغ می‌شوند.
- بهتر است جهت جلوگیری از خستگی مفرط و آسیب دیدن دست و بازو، در فواصل زمانی معین به خود استراحت دهید. این کار همچنین در افزایش طول عمر دستگاه موثر است.

کاربردها

از این دستگاه برای خرد کردن بتن، سوراخکاری و حفاری استفاده می‌گردد. کاربرد این دستگاه بیشتر در مشاغل لوله کشی، سیم کشی، تاسیسات، نصب ماشین آلات صنعتی، نصب لوله‌های فاضلاب دکوراسیون داخلی و سایر کارهای مشابه است.

توصیه‌های قبل از شروع کار

- ۱- منبع تغذیه: قبل از شروع کار بایستی از ولتاژ منبع تغذیه ورودی آگاه باشید و ولتاژ منبع تغذیه باید با ولتاژ ورودی دستگاه ۵۰۰ ولت است همچنان داشته باشد.
- ۲- کلید روشن/ خاموش: قبل از اینکه دو شاخه را به پریز بزنید، باید مطمئن شوید که کلید پاور در حالت خاموش قرار دارد.
- ۳- سیم سیار: در صورت نیاز به سیم سیار، حتماً از یک سیم سیار با سطح مقطع کافی استفاده کنید و تا حدامکان طول سیم سیار را کوتاه بگیرید.
- ۴- ابزارهای مورد استفاده: همواره از ابزارهای استاندارد و با کیفیت استفاده کنید و هرگز مته‌ها و قلم‌های بی‌کیفیت را به دستگاه متصل نکنید.

کلاچ ایمنی

در هنگام گیر کردن دریل در قطعه‌ی کار، کلاچ ایمنی فعال می‌شود. با فعال شدن این کلاچ، دستگاه در دست کاربر قلاب نمی‌شود و چرخش سه نظام به طور اتوماتیک قطع می‌گردد.

حالت‌های مختلف دستگاه


الف) فقط حالت چکشی

ب) حالت سوراخکاری چکشی

ج) قفل شفت



(ج)



(ب)



(الف)

دسته جانبی

هرگز دستگاه را بدون استفاده از دسته‌ی جانبی مورد استفاده قرار ندهید زیرا دستگاه همواره باید با دو دست گرفته شود. با چرخاندن دسته بر خلاف جهت عقربه ساعت دسته شل می‌شود و پس از تنظیم دسته در حالت مورد نظر، مجدداً در جهت عقربه ساعت بچرخانید تا دسته محکم شود.



تعویض ابزار

توجه: یکی از مهم ترین ویژگی های سیستم این دستگاه این است که در هنگام کار در حالت بی باری یک نیروی گیری از مرکز ایجاد می کند. این باعث می شود که دقیق سوپا خ ایجاد شده به هم نخورد زیرا متنه به طور خودکار در مرکز قرار می گیرد. نصب متنه یا قلم در سه نظام نیازی به ابزار یا آچار خاصی ندارد و در پوش گردگیر باعث جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل دستگاه می شود.

قبل از وارد کردن متنه یا قلم به داخل سه نظام، انتهای آن را کمی به گریس آغشته کنید. متنه یا قلم را داخل سه نظام بچرخانید و فشار دهید تا درگیر شود. انتهای متنه یا قلم به طور خودکار در سه نظام محکم می شود.

برای اطمینان از محکم شدن متنه یا قلم در جای خود، آن را به سمت بیرون بکشید و امتحان کنید. برای در آوردن ابزار از سه نظام، در پوش سه نظام را طبق تصویر زیر به سمت پایین فشار دهید و سپس متنه یا قلم را در آورید.



نحوه کاربرد دستگاه

پس از وصل کردن دوشاخه به پریز، با فشردن کلید پاور، دستگاه شروع به کار می کند.

- در برخی موارد تا زمانی که نوک متنه یا قلم را روی قطعه کار فشار ندهید، دستگاه شروع به کار نخواهد کرد که این ضعف فنی دستگاه محسوب نمی شود، بلکه مکانیسم ایمنی دستگاه است که در حالت بی باری از چرخش سه نظام ممانعت می کند.
- هیچگاه بیش از حد به دستگاه فشار نیاورید، زیرا فشار بیش از اندازه موجب کاهش عمر قطعات دستگاه خواهد شد.

هشدار: گاهی اوقات حتی با وجود چرخش موتور، دستگاه ضربه نمی زند که دلیل آن سفت شدن روغن دستگاه است. این حالت بیشتر در هوای سرد اتفاق می افتد. برای حل این مشکل، دستگاه را روشن کنید و به مدت ۵ دقیقه در حالت بی باری قرار دهید تا دستگاه گرم شود و روغن مجددا در سیستم جریان یابد.

نگهداری و بازرسی

- بازبینی ابزار (مته یا قلم): از آنجاییکه کاربرد یک ابزار نامناسب و کند موجب فشار آمدن به موتور دستگاه و کاهش کارایی خواهد شد، لذا توصیه می شود که ابزارهای مورد استفاده را به محفوظ کند. شدن یا خراب شدن با یک ابزار نو جایگزین کنید.
- بازبینی پیچ های بدنه: کلیه پیچ های دستگاه را به طور مداوم مورد بازبینی قرار دهید. در صورت شل شدن هر یک از پیچ ها، سریعاً آن را سفت کنید، در غیر این صورت خطرات جدی به بار خواهد آمد.
- نگهداری موتور: سیم پیچ داخلی موتور در واقع به عنوان قلب هر دستگاه برقی محسوب می شود دستگاه خود را در فواصل زمانی معین به تعمیرکاران مجاز ارجاع دهید تا هم دستگاه را سرویس کنند و هم سلامت موتور را مورد بازبینی قرار دهند.

گارانتی

شرایط گارانتی دستگاه که در برگه مخصوص گارانتی موجود می باشد را مطالعه کرده و با دقت به آن عمل نمایید و در صورت بروز هر گونه مشکل با خدمات پس ازفروش شرکت آروا تماس حاصل نمایید. شماره های تماس و راه های ارتباطی با شرکت آروا در صفحه **آروا** در دفترچه راهنمای قید گردیده است.

- در شهرهای (اصفهان، شیراز، اهواز، یزد، مشهد، تبریز) پیک خدمات برای دستگاه های دارای گارانتی به صورت رایگان دایر می باشد، در صورت نداشتن گارانتی هزینه پیک به عهده مشتری می باشد.

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال‌زایی برای جوانان این مزد و بوم بردازند. در حال حاضر دستگاه‌های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می‌گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatoools.com

● ابزار آلات موتوری

● ابزار آلات ایمنی

● ابزار آلات بادی

● متعلقات ابزار

● ابزار آلات برقی

● ابزار آلات بشري

● ابزار آلات جوش و برش

● ابزار آلات دستی



2117
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر آمپر IGBT



2116
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر آمپر IGBT



2110
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر آمپر IGBT



2114
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر آمپر IGBT



2170
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر آمپر MEGA



2103
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر آمپر Turbo



2160
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر آمپر Digital Plus



2113
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر آمپر IGBT



2111
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر آمپر IGBT



2101
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر آمپر IGBT



2112
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر آمپر IGBT



2102
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر آمپر IGBT



2161
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر آمپر Plus



2115
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر آمپر IGBT



2118
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر آمپر IGBT



2119
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر آمپر IGBT



2162
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر آمپر IGBT



2302
Pipe welding machine set
اتو لوله سوز سیپی



MZ Carriage



MZ 1000/1250



<https://telegram.me/arvatooolsco>

arvatoools



www.arvatoools.com

خدمات پس از فروش

آرفا

ARVA
آرفا



ARVA



تهران، میدان حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی
پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱ 📍
صدای مشتری

۶۱۶۷۲

arvatools

www.arvatools.com

[https://telegram.me/arvatooolsco](https://telegram.me/arvatoolsco)

۶۶۴۶۸۲۷۸ تعصیرگاه مرکزی (۱۰ خط)

۶۶۴۱۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸

۶۶۴۸۹۱۰۳