

ARVA

2 Ton Floor Jack

Operating Instructions

دفترچه راهنمای دستگاه جک سوسماری 2 تن



4341

Model

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید ابزار آلات آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی

وزن قابل تحمل:	۲ تن	وزن:	۱۰ کیلوگرم
حداقل ارتفاع:	۸۵ میلی متر	حداکثر ارتفاع:	۳۳۰ میلی متر

هشدارهای ایمنی

- از این ابزار بیشتر از توان اسمی آن استفاده نکنید و همواره دستگاه را بر روی سطح صاف و محکم قرار دهید.
- از این ابزار تنها بعنوان بالا بر استفاده کنید. به محض بالا بردن خودرو، آن را با وسایل کمکی محکم کنید.
- خودرو را هنگامی که روی جک قرار گرفته به هیچ وجه حرکت ندهید.
- سوپاپ اطمینان ابزار را که توسط کارخانه تنظیم شده، دستکاری و از تنظیم خارج نکنید.
- از دستکش های ایمنی استاندارد که برای کار با ابزار آلات سنگین طراحی شده، استفاده کنید.
- هنگام بالا و پایین بردن خودرو، نزدیک آن قرار نگیرید.
- خودرو را به آرامی پایین بیاورید.
- قبل از بالا بردن خودرو با کشیدن ترمز دستی، چرخ ها را قفل کنید.
- جک را در محل هایی که توسط کارخانه سازنده، خودرو مشخص شده قرار دهید.
- پیش از هربار استفاده، جک را بازرسی کنید و در صورت خرابی قطعات، از آن استفاده نکنید.
- محیط کار را تمیز و روشن نگه دارید. محیط های بهم ریخته احتمال بروز حوادث را بالا می برند.
- تعمیر و سرویس جک تنها باید توسط تعمیرکاران مجاز شرکت آروا انجام شود. مسئولیت هرگونه تعمیر و سرویس توسط افراد غیر مجاز به عهده کاربر خواهد بود و شرکت آروا هیچ مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی نخواهد داشت.
- از برچسب های نصب شده بر روی جک محافظت کنید.
- پس از بالا بردن یک چرخ خودرو، بلافاصله آن را با قرار دادن پایه جک در محل مشخص شده محکم کنید.
- هنگام بالا بردن دو چرخ جلو یا عقب خودرو، دو طرف آن را با قرار دادن دو پایه جک محکم کنید.
- بدون قرار دادن پایه های جک به هیچ عنوان زیر خودرو نروید.

- از جک در محیط های خلوت و بدون رفت و آمد خودروهای دیگر استفاده نمایید.
- هنگام استفاده از جک، سرنشینان خودرو را پیاده کنید و به محیطی امن دور از خودرو هدایت نمایید.
- جلو و عقب خودرو را همزمان بالا نبرید.
- قبل از پایین آوردن خودرو، تجهیزات استفاده شده را از زیر خودرو خارج کنید.
- هنگام بیرون آوردن جک از درون جعبه، از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.



هشدار!

جهت ایمنی خود و جلوگیری از بروز آسیب، تنها از این جک بعنوان بالابر استفاده کنید و همواره از پایه های جک برای محکم نگهداشتن خودرو استفاده کنید.

طریقه عملکرد

- در زمان حمل و نقل ممکن است به سیستم هیدرولیک، هوا وارد شده باشد. برای هواگیری
- خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود پیچ آزادسازی را
 - سریع چهار بار کامل تلمبه بزنید. با این کار، هوایی که ممکن است در داخل لوله های روغن رفته باشد، خارج می شود.
 - با چرخاندن دسته در جهت عقربه های ساعت آن را ببندید و تلمبه بزنید
 - وقتی بازوی بالا بر بالا بیاید، جک آماده استفاده است. در غیر این صورت مراحل را تکرار کنید
- پیش از استفاده از جک برای بالا بردن خودرو، دفترچه راهنمای خودروی خود را مطالعه کرده و محل قرار گرفتن جک را در زیر آن پیدا کنید.
- برای بالا بردن جسم، ابتدا پیچ آزادسازی را با چرخاندن دسته در جهت عقربه های ساعت سفت کنید ولی مراقب باشید که آن را زیاد محکم نکنید. جک را به گونه ای زیر خودرو قرار دهید که کفی بالا برنده آن با جسم محکم در تماس باشد تا مانع از لیز خوردن آن بر روی کفی جک شود. آنگاه جک را به میزان دلخواه بالا ببرید. پایه های جک متناسب با وزن خودرو را زیر آن قرار دهید
- هنگام بالا بردن خودرو یا نصب پایه های جک یا بیرون آوردن آنها، زیر خودرو قرار نگیرید و پایه ها را در محل هایی که توسط سازنده خودرو مشخص شده، قرار دهید
- برای پایین آوردن جک پیچ آزاد سازی را به آرامی با چرخاندن دسته در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید تا کفی جک و خودروی روی آن، پایین بیاید. خودرو را به آرامی پایین بیاورید تا به آن ضربه شدید وارد نشود. هنگامی که می خواهید جک را پایین بیاورید، ابتدا آن را کمی بالا ببرید تا پایه های آن آزاد شود، سپس خودرو را به آرامی پایین بیاورید

بازرسی دوره ای

قبل از هر بار استفاده، بخش های مختلف دستگاه را از نزدیک بازرسی کرده تا روغن هیدرولیک نشتی نداشته باشد یا قسمت های مختلف جک خراب نشده یا آسیب ندیده باشد.

روغنکاری

تمام بخش های متحرک دستگاه، به خصوص اتصالات بازوی بالابرنده، چرخ های جلو و عقب، نیاز به روغنکاری دارند.

نگهداری

هنگام تعویض روغن از روغن هیدرولیک با کیفیت و مرغوب استفاده کنید. از روغن موتور و روغن ترمز، الکل، گلیسرین یا روغن سوخته و کثیف استفاده نکنید.
برای اضافه کردن روغن، کفی را بخوابانید و جک را ایستاده روی زمین قرار دهید. سپس در روغندان آن را باز کنید و داخل آن روغن ریخته تا سطح روغن به لبه ی دریچه روغندان برسد.
دارنده و کاربر جک باید در بازه های زمانی مشخص شده در دفترچه راهنما آن را مورد بازدید قرار دهند.

عیب یابی

جهت جلوگیری از بروز هرگونه آسیب هنگام استفاده از جک، آن را عیب یابی کنید و تا رفع کامل عیب از آن استفاده نکنید.

عیب دستگاہ	جک به راحتی بالا نمی رود	یا هوا دارد	جک کامل بالا نمی رود	جک کامل پایین نمی آید	جک بار را نگه نمی دارد	جک بار را بالا نمی برد	علت/راه حل
					✓		پیچ آزادسازی بسته نیست. پیچ را محکم در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
		✓			✓		سطح روغن پایین است
					✓		اتصالات تلمبه و واشرها خراب است. مسیرهای روغن رسانی را کنترل کنید. اتصالات را تعویض یا روغن را تعویض کنید
✓			✓				سیستم هیدرولیک هوا دارد
	✓						فنر برگشت شکسته است اتصالات خم شده اند
				✓			روغن کثیف است

ARVA



ISO 14001: 2004
2208151942

ISO 18001: 2007
2208151943

ISO 9001: 2008
2208151941

ISO 10002: 2014
2208151944

تهران، چهار راه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی

صدای مشتری

پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱

۶۱۶۷۲



۶۶۴۶۸۲۷۸
تعمیرگاه مرکزی (۱۰ خط)



۶۶۴۱۸۲۷۸

arvatools

www.arvatools.com

<https://t.me/arvatoolsco>

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸

۶۶۴۸۹۱۰۳

