

ARVA

3 Ton Garage Jack

Operating Instructions

دفترچه راهنمای دستگاه جک گاراژی 3 تن



4344

Model

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید ابزار آلات آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی

وزن قابل تحمل:	۳ تن	وزن:	۳۴/۸ کیلوگرم
حداقل ارتفاع:	۸۵ میلی متر	حداکثر ارتفاع:	۴۵۵ میلی متر

هشدارهای ایمنی

- از این ابزار بیشتر از توان اسمی آن استفاده نکنید و همواره دستگاه را بر روی سطح صاف و محکم قرار دهید.
- از این ابزار تنها بعنوان بالا بر استفاده کنید. به محض بالا بردن خودرو، آن را با وسایل کمکی محکم کنید.
- خودرو را هنگامی که روی جک قرار گرفته به هیچ وجه حرکت ندهید.
- سوپاپ اطمینان ابزار را که توسط کارخانه تنظیم شده، دستکاری و از تنظیم خارج نکنید.
- از دستکش های ایمنی استاندارد که برای کار با ابزار آلات سنگین طراحی شده، استفاده کنید.
- هنگام بالا و پایین بردن خودرو، نزدیک آن قرار نگیرید.
- خودرو را به آرامی پایین بیاورید.
- قبل از بالا بردن خودرو با کشیدن ترمز دستی، چرخ ها را قفل کنید.
- جک را در محل هایی که توسط کارخانه سازنده، خودرو مشخص شده قرار دهید.
- پیش از هربار استفاده، جک را بازرسی کنید و در صورت خرابی قطعات، از آن استفاده نکنید.
- محیط کار را تمیز و روشن نگه دارید. محیط های بهم ریخته احتمال بروز حوادث را بالا می برند.
- تعمیر و سرویس جک تنها باید توسط تعمیرکاران مجاز شرکت آروا انجام شود. مسئولیت هرگونه تعمیر و سرویس توسط افراد غیر مجاز به عهده کاربر خواهد بود و شرکت آروا هیچ مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی نخواهد داشت.
- از برچسب های نصب شده بر روی جک محافظت کنید.
- پس از بالا بردن یک چرخ خودرو، بلافاصله آن را با قرار دادن پایه جک در محل مشخص شده محکم کنید.
- هنگام بالا بردن دو چرخ جلو یا عقب خودرو، دو طرف آن را با قرار دادن دو پایه جک محکم کنید.
- بدون قرار دادن پایه های جک به هیچ عنوان زیر خودرو نروید.

- از جک در محیط های خلوت و بدون رفت و آمد خودروهای دیگر استفاده نمایید
- هنگام استفاده از جک، سرنشینان خودرو را پیاده کنید و به محیطی امن دور از خودرو هدایت نمایید
- جلو و عقب خودرو را همزمان بالا نبرید
- قبل از پایین آوردن خودرو، تجهیزات استفاده شده را از زیر خودرو خارج کنید
- هنگام بیرون آوردن جک از درون جعبه، از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید

بالا بردن جک

پیش از استفاده از جک برای بالا بردن خودرو، دفترچه راهنمای خودرو خود را مطالعه کرده و محل قرار گرفتن جک را در زیر آن پیدا کنید. ضمناً جک را بر روی محلی صاف و محکم قرار دهید. همچنین با کشیدن ترمز دستی، چرخ ها را قفل کنید تا چرخها حرکت نکنند. برای بالا بردن جسم ابتدا پیچ آزادسازی را با چرخاندن دسته در جهت عقربه های ساعت سفت کنید ولی مراقب باشید که آن را زیاد محکم نکنید. جک را به گونه ای زیر خودرو قرار دهید که کف بالا برنده آن با جسم محکم در تماس باشد تا مانع از لیز خوردن آن بر روی کفه جک باشد. آنگاه جک را به میزان دلخواه بالا ببرید. پایه های جک را متناسب با وزن خودرو زیر آن قرار دهید. هنگام بالا بردن وسیله یا نصب پایه های جک یا بیرون آوردن آنها زیر خودرو قرار نگیرید و پایه ها را در محل هایی که توسط سازنده خودرو مشخص شده است، قرار دهید. از جک برای نگهداشتن خودرو برای مدت طولانی استفاده نکنید.

بازرسی دوره ای

قبل از هر بار استفاده، بخشهای مختلف دستگاه را از نزدیک بازرسی کرده تا روغن هیدرولیک نشتی نداشته باشد یا قسمتهای مختلف جک آسیب ندیده باشند. هر زمان که دستگاهی بنظر خراب می رسد یا خوب کار نمیکند، تا تعمیر کامل باید از سرویس خارج شود. هم چنین، هر جک را مورد بازدید سالانه قرار دهید.

نگهداری

روغنکاری و نگهداری از دستگاه جک به صورت ماهیانه مهم و ضروری است. هرگونه گرد و خاک، آلودگی و خوردگی می تواند در عملکرد دستگاه اختلال ایجاد کند و سبب آسیب به بخشهای درونی آن شود. ■ همواره از روغن سبک برای روغنکاری اتصالات، تلمبه و بخشهای متحرک استفاده کنید.

- جک را از جهت نشئت روغن، خم شدگی، ترک خوردگی و شل بودن قطعات مورد بازرسی نزدیک قرار دهید.
- در صورت عملکرد نامناسب سریعاً باید جک مورد بازرسی قرار گیرد.
- در صورت بروز هرگونه نقص، دستگاه باید سریعاً از عملکرد خارج شود و تا تعمیر کامل از آن استفاده نشود.
- تمام برجسیها و هشدارها را همواره تمیز و خوانا نگهدارید.
- سطح روغن جک را همواره کنترل کنید.
- همیشه جک را در حالت بسته نگهدارید. این امر از ایجاد خوردگی در قسمت های مهم دستگاه جلوگیری می کند.
- از روغن ترمز یا روغن موتور استفاده نکنید.

کنترل سطح روغن

برای اضافه کردن روغن، کفی دستگاه را بخوابانید و آن را ایستاده روی زمین قرار دهید. سپس در روغندان آن را باز کنید و داخل آن روغن بریزد تا جایی که سطح روغن به لبه ی دریچه روغندان برسد.

هواگیری

- برای هواگیری، ابتدا پیچ آزادسازی را در خلاف جهت عقربه های ساعت یکبار کامل بچرخانید.
- سپس هشت بار تلمبه بزنید.
- پیچ آزادسازی را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود.
- آنقدر تلمبه بزنید تا جک بالا بیاید و به بیشترین ارتفاع خود برسد.
- به آهستگی تا هوای آن خارج شود.
- پیچ آزاد سازی را در خلاف جهت عقربه های ساعت یک دور کامل بچرخانید و تلمبه بزنید تا جک پایین بیاید.
- حال پیچ آزاد سازی را در جهت عقربه های ساعت گردانده تا بسته شود. ممکن است مجبور شوید تا پنج بار این کار را تکرار کنید.

عیب یابی

جهت جلوگیری از بروز هرگونه آسیب هنگام استفاده از جک آن را عیب یابی کنید و تا رفع کامل عیب از دستگاه استفاده نکنید.

مشکل	دلیل	راهکار
جک به حداکثر ارتفاع خود نمی رسد.	سطح روغن پایین است.	سطح روغن را کنترل کنید.
جک تحمل بار را ندارد.	<ul style="list-style-type: none"> - پیچ آزاد سازی بسته نیست. - روغن هیدرولیک کثیف است. - سوپاپهای تلمبه سفت نیست. - سیلندر تلمبه خم شده است. 	با مراکز خدمات شرکت آروا تماس بگیرید.
جک پایین نمی آید.	<ul style="list-style-type: none"> - سیلندر تلمبه خم شده است. - قطعات شکسته اند. - خرابی درونی دارد. 	با مراکز خدمات شرکت آروا تماس بگیرید.
هنگام بالا بردن، هوا دارد.	جک نیاز به هوا گیری دارد.	جک را هواگیری نمایید.

ARVA



ISO 14001: 2004
2208151942

ISO 18001: 2007
2208151943

ISO 9001: 2008
2208151941

ISO 10002: 2014
2208151944

تهران، چهار راه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی

صدای مشتری

پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱

۶۱۶۷۲

۶۶۴۶۸۲۷۸
تعمیرگاه مرکزی (۱۰ خط)

۶۶۴۱۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸

۶۶۴۸۹۱۰۳

 arvatools

 www.arvatools.com

 <https://t.me/arvatoolsc>

