

# ARVA

## Electric Blower

Operating Instruction

دفتريچہ راہنمای بلوور



5645

Model



ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم برقی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

### مشخصات فنی دستگاه

ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
قدرت	۷۵۰ وات
فرکانس	۶۰-۵۰ هرتز
ظرفیت خروجی باد	۴۰.۵-۰ متر مکعب در دقیقه
سرعت بی باری	۱۴۰۰۰ دور بر دقیقه
وزن خالص	۲.۱۸ کیلو گرم



### اجزای دستگاه

- ۱- کلید روشن/خاموش
- ۲- قفل کن
- ۳- محافظ کابل
- ۴- دریچه مکنده
- ۵- خرطومی

### دستورالعمل های ایمنی کاربر

- رعایت دستورالعمل های ذیل به منظور حفظ ایمنی کاربر هنگام استفاده از دستگاه ضروری است.
- با طریقه کنترل و استفاده صحیح از دستگاه و همچنین چگونگی توقف آن در موارد اضطراری پیش از راه اندازی آشنا شوید.
- دستگاه باید پیش از استفاده به طور صحیح راه اندازی شود.
- برچسب های هشدار دیگری نیز روی دستگاه نصب شده که هنگام استفاده حتماً باید مدنظر قرار گیرند.
- پیشگیری از حوادث احتمالی تا حد زیادی به آگاهی، احتیاط و استفاده درست کاربر، حمل و نقل صحیح و نگهداری مناسب دستگاه بستگی دارد.

- هرگز دستگاه را هنگام کار رها نکنید.
- ابزار را دور از دسترس کودکان و حیوانات قرار دهید.
- افراد نا آشنا به عملکرد ابزار، کودکان و افرادی که از داروهای آرام بخش استفاده کرده اند به هیچ عنوان نباید از دستگاه استفاده کنند.
- اطمینان حاصل کنید که تمام لوازم ایمنی و حفاظتی به درستی نصب شده و به خوبی کار می کنند.
- هرگز از دستگاه در صورتی که لوازم ایمنی و حفاظتی آن نظیر حفاظ متحرک نصب نشده یا به درستی کار نمی کنند استفاده نکنید.
- در بازدیدهای دوره ای از سفت بودن پیچ و مهره های دستگاه اطمینان حاصل کنید و قبل از استفاده از دستگاه در صورت لزوم آنها را تعمیر یا تعویض نمایید. در صورت نقص در عملکرد هر یک از اجزا ممکن است به کاربر یا افراد پیرامون دستگاه آسیب برسد.
- هنگام استفاده از دستگاه، از لباس مناسب استفاده کنید و از پوشیدن لباس های گشاد و یا به همراه داشتن زیور آلات اجتناب کنید زیرا ممکن است در دستگاه گیر کنند و خطر آفرین شوند.
- از لباس کار مناسب استفاده کنید. ترجیحاً پاهای خود را به منظور جلوگیری از پرتاب براده و صدمات احتمالی بیوشانید. هنگامی که پا برهنه هستید یا صندل پوشیده اید از دستگاه استفاده نکنید.
- دسته های دستگاه را خشک، تمیز و عاری از هرگونه روغن و چربی نگه دارید.
- از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کنید؛ عینک و دستکش محافظ بیوشید و هنگام کار جلوی دهان و بینی خود را با ماسک بیوشانید.
- در صورت نیاز، از کفش ها یا چکمه های ضد لغزش به همراه کلاه ایمنی و گوش گیر استفاده کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه به طور صحیح بایستید و در تمام زمان کار با ابزار تعادل خود را حفظ کنید.
- محیط کار را تمیز نگه دارید چرا که فضای به هم ریخته می تواند منجر به صدمه و جراحت شود.
- به دستگاه فشار بیش از حد وارد نکنید.
- در نور مناسب با دستگاه کار کنید. هنگامی که نور کافی وجود ندارد به هیچ وجه از دستگاه استفاده نکنید.
- به دستگاه ضربه نزنید و آن را روی زمین نیندازید.
- قبل از زدن دو شاخه دستگاه به منبع برق مطمئن شوید که ولتاژ برق متناسب با ولتاژ قید شده در دفترچه راهنما باشد.
- تماس با قسمت های الکتریکی دستگاه می تواند موجب بروز شوک الکتریکی یا سوختگی گردد.
- هرگز دستگاه را با کشیدن کابل آن حرکت ندهید.
- از کابل دستگاه در برابر گرما، چربی، سطوح نوک تیز یا اجزای متحرک حفاظت کنید.
- همیشه مسیر اتصال سیم به دستگاه را امن نگه دارید.

- هرگز دستگاه را در نزدیکی مواد قابل اشتعال قرار ندهید.
- پیش از انتقال دستگاه به محل دیگر آن را از پریز برق بکشید.
- قبل از کشیدن دوشاخه از پریز برق دستگاه را خاموش کنید.
- کابل برق دستگاه باید به طور مداوم مورد بررسی قرار گیرد و در صورت آسیب دیدگی و پارگی توسط مراکز خدمات معتبر رفع عیب گردد.
- در صورت کاربرد دستگاه در محیط باز، از سیم سیارهای استاندارد و مناسب استفاده شود و از گذاشتن دستگاه بر روی سطوح خیس یا چرب و یا نزدیک مواد قابل اشتعال اجتناب گردد.
- در هوای بارانی و فضاهای مرطوب با دستگاه کار نکنید. محیط کار را روشن و خشک نگه دارید.
- قبل از زدن دوشاخه به پریز مطمئن شوید که کلید روشن/خاموش دستگاه در حالت خاموش باشد.
- در صورت خراب بودن کلید روشن/خاموش هرگز از دستگاه استفاده نکنید.



هشدار

- هنگام استفاده از دستگاه ممکن است مواد شیمیایی سرطان زا در هوا پخش شوند.
- برخی از این مواد شیمیایی عبارتند از سرب موجود در رنگ روی سطوح، سیلیکای کریستالین موجود در آجر، سیمان و دیگر مصالح ساختمانی، آرسنیک و کروم موجود در تیر آهن و دیگر مواد شیمیایی خطرناک؛ برای کاهش خطر قرار گرفتن در معرض این مواد شیمیایی، در فضاهای دارای تهویه از دستگاه استفاده کنید و حتماً هنگام استفاده از دستگاه ماسک ایمنی بزنید.
- پس از تماس دستگاه با جسم خارجی، آن را از جهت آسیب و صدمه احتمالی مورد بررسی قرار دهید.
  - در صورت لرزش غیر معمول دستگاه، آن را خاموش و عیب یابی کنید. معمولاً لرزش دستگاه نشانه وجود مشکل فنی است.
  - قبل از انجام هرگونه عملیات نگهداری، دستگاه را خاموش کرده و از توقف کامل آن اطمینان حاصل کنید.
  - تغییرات محسوس دمایی می تواند موجب انقباض و انبساط بخش های حساس دستگاه شود. از این رو به دستگاه زمان بدهید تا با دمای جدید تطبیق پیدا کند.
  - از لوازم جانبی معیوب استفاده نکنید.
  - دستگاه را با گرفتن دوشاخه از پریز بکشید و از سیم دستگاه به این منظور استفاده نکنید.
  - به دو شاخه دستگاه با دستان خیس دست نزنید

- دستگاه را با گرفتن دوشاخه از پریز بکشید و از سیم دستگاه به این منظور استفاده نکنید.
- به دو شاخه دستگاه با دستان خیس دست نزنید.
- از نبود اشیاء، مو، پرز و هرگونه جسمی که باعث گرفتگی سر لوله دستگاه می شود، قبل از کار با دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- این دستگاه دارای عایق دویل می باشد. عایق دویل به کاربر کمک میکند تا از سیم اتصال به زمین بی نیاز شود. تعمیر عایق دویل حتماً میبایست توسط افراد متخصص انجام شود. دستگاه هایی که دارای عایق دویل هستند با علامت زیر و یا کلمه عایق دویل روی دستگاه مشخص میشوند.



- فقط از دستگیره دستگاه برای نگه داشتن دستگاه استفاده کنید و به قسمت فلزی دستگاه دست نزنید.
- از دستگاه برای دمیدن باد در اشیاء، مثل قایق های پلاستیکی بادی و هر وسیله ی دیگر استفاده نکنید.

### هشدارهای ایمنی مخصوص دستگاه

- هنگام استفاده از بلور همیشه از محافظ چشم، کلاه ایمنی و ماسک ضدغبار استفاده کنید.
- هرگز دهانه خروج باد را به طرف افراد پیرامون خود نگیرید.
- جلوی دهانه خروج باد دستگاه را نگیرید چون ممکن است به فن دستگاه فشار وارد شده و بسوزد.
- از محفظه غبارگیر برای مکش گرد و غبار استفاده شود.
- نباید از دستگاه برای مکش خاکستر سیگار، تراشه های آهن، پیچ و مهره و مانند اینها استفاده شود
- از سیم سیار استاندارد استفاده کنید به طوری که به اندازه کافی ضخیم باشد

## نگهداری دستگاه



هشدار

هنگام انجام هرگونه اقدام تعمیر یا نگهداری دوشاخه را از پریز بکشید.

## تعویض ذغال

همواره ذغال های دستگاه را به طور منظم کنترل نمایید.

زمانیکه ذغال های دستگاه به حد ۶ میلی متر رسید، باید آنها را تعویض کنید. پس از تعویض بررسی کنید که آیا ذغال های جدید آزادانه حرکت می کنند یا خیر. همیشه هر دو ذغال را با هم عوض کنید. برای تعویض ذغال ها ابتدا روکش آن را با یک پیچ گوشتی دوسو بردارید و ذغال های قدیمی را خارج کنید. پس از قرار دادن ذغال های جدید روکش ذغال را با پیچ گوشتی دوباره سر جای خود محکم کنید. کلیه اقدامات تعمیر دستگاه های برقی باید توسط افراد کارشناس و نمایندگی های مجاز صورت بگیرد.

## گارانتی

شرایط گارانتی دستگاه که در برگه مخصوص گارانتی موجود می باشد را مطالعه کرده و با دقت به آن عمل نمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل با خدمات پس از فروش شرکت آروا تماس حاصل نمایید. شماره های تماس و راه های ارتباطی با شرکت آروا در صفحه ی آخر دفترچه راهنما قید گردیده است.

■ در شهرهای (تهران، اصفهان، شیراز، اهواز، یزد، مشهد، تبریز) پیک خدمات برای دستگاه های دارای گارانتی به صورت رایگان دایر می باشد، در صورت نداشتن گارانتی هزینه پیک به عهده مشتری می باشد.

## محصولات پیشنهادی آروا



5640

Electric blower

پلور ۵۰۰ وات دیمردار



5642

Electric blower

پلور ۵۰۰ وات دیمردار



5641

Electric blower

پلور ۶۸۰ وات دیمردار فوق صنعتی



5451

Electric Trimmer

لبه گیر ۵۵۰ وات



5411

Circular Saw

اره گردبر ۱۸۵ میلی متری ۱۳۵۰ وات



5412

Circular Saw

اره گردبر ۲۳۵ میلی متری ۲۰۰۰ وات



5581

Short Nose Die-Grinder

فرز انگشتی گلو کوتاه ۴۰۰ وات



5582

Long Nose Die-Grinder

فرز انگشتی گلو بلند ۵۵۰ وات



3301

Industrial pneumatic stapler

سنگنه کوب بادی



3310

Industrial pneumatic nailer

میخکوب بادی



5421

Electric Sander

سنباده لرزان ۲۸۰ وات



5422

Electric Sander

سنباده لرزان ۲۴۰ وات



5314

Impact Drill

دریل چکشی ۸۱۰ وات



5315

Impact Drill

دریل گیرکس چکشی ۱۰۵۰ وات



5842

Cordless Impact Drill

دریل بیج کوشتی چکشی شارژی ۱۴/۴ وات



5843

Cordless Impact Drill

دریل بیج کوشتی چکشی شارژی ۱۸ وات



5683

Silent Oil Free Air Compressor

کمپرسور هوا بدون روغن ۲۴ لیتر



5684

Silent Oil Free Air Compressor

کمپرسور هوا بدون روغن ۵۰ لیتر



5401

Electric jigsaw

اره عمودبر ۶۵۰ وات



5406

Electric jigsaw

اره عمودبر ۶۵۰ وات



مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

**جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.**

[www.arvatools.com](http://www.arvatools.com)

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقی
- ابزار آلات بادی
- ابزار آلات موتوری
- ابزار آلات دستی
- ابزار آلات برشی
- متعلقات ابزار
- ابزار آلات ایمنی

				
2117 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰C آمپر IGBT	2116 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر IGBT	2110 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT	2114 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT	2103 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ Turbo آمپر
				
2160 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر Digital Plus	2175 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ MEGA آمپر	2177 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر IGBT	2111 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر IGBT	2113 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر IGBT
				
2112 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر IGBT	2176 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵C آمپر IGBT	2101 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵C آمپر IGBT	2102 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰C آمپر IGBT	2161 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰C آمپر سلولوزی Plus
				
2115 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰C آمپر IGBT	2118 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰C آمپر IGBT	2119 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵C آمپر IGBT	2162 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵C آمپر سلولوزی IGBT	2302 Pipe welding machine set اتو اوله سبک کیفی







# ARVA



تهران، چهارراه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی

پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱ صدای مشتری

۶۱۶۷۲ 

۶۶۴۶۸۲۷۸  
تعمیرگاه مرکزی (خط ۱۰)



۶۶۴۱۸۲۷۸

 arvatools

 [www.arvatools.com](http://www.arvatools.com)

 <https://telegram.me/arvatoolsc>

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸



۶۶۴۸۹۱۰۳

