

ARVA

high Pressure Washer

Operating Instruction

دفتربه راهنمای کارواش برقی

5117

Model



ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم برقی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی دستگاه

مدل ۵۱۱۷	
220/50 HZ	ولتاژ
1500W	توان
140 bar	حداکثر فشار خروجی
11.5 Kg	وزن
6.7 L/min	میزان جریان موثر



قطعات دستگاه

مدل ۵۱۱۷



۱. دستگیره حمل

۲. کلید روشن/خاموش

۳. موتور

۴. پایه

۵. خروجی آب

۶. ورودی آب

۷- گیج نشان دهنده فشار

نکات ایمنی

- همواره پیش از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید.
- هرگز دوشاخه را قبل از نصب تمامی قطعات دستگاه، به پریز برق متصل نکنید.
- بدون آب هرگز از دستگاه استفاده نکنید.
- موتور این دستگاه مجهز به عایق دوجداره است. بنابراین، این دستگاه نیازی به اتصال سیم ارت ندارد.
- هرگز از دستگاه بدون فیلتر ورودی آب استفاده نکنید.
- این دستگاه دارای سنسور حرارتی می باشد. چنانچه حرارت موتور در اثر کار بیش از حد افزایش یابد، موتور به طور خودکار خاموش می شود. در این حالت دستگاه را به مدت چند دقیقه خاموش کنید تا موتور خنک شود.
- دستگاه را قبل از تعمیر یا بازکردن از برق بکشید.
- پیش از شروع کار، از طریق توقف دستگاه و چگونگی کار با آن اطمینان حاصل نمایید.
- در شرایط خستگی یا تحت تاثیر داروهای خواب آور از دستگاه استفاده ننمایید.
- محیط کار خود را تمیز و روشن نگه دارید.
- هنگام کار، دستگاه را بر روی یک سطح محکم و پایدار قرار دهید.
- هنگام بروز مشکل یا حادثه، ابتدا دستگاه را خاموش کرده و سپس آن را از برق بکشید.
- نازل را همواره تمیز نگه دارید.
- هنگام کار با دستگاه از گوشی محافظ استفاده کنید.
- از فشار آب مجاز برای دستگاه استفاده کنید.
- پیش از استفاده، از اتصال دقیق تمام اجزا و متعلقات آن اطمینان حاصل کنید.
- هرگز دستگاه را به آب گرم وصل نکنید. این دستگاه برای استفاده با آب سرد طراحی شده است.
- دستگاه را در محیط های باز و سرد نگهداری نکنید.
- از سالم بودن شیلنگ دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- شیلنگ را نزدیک اجسام تیز قرار ندهید.
- برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، تمام کابلهای دستگاه را خشک و بالاتر از سطح زمین قرار دهید.
- دو شاخه را با دستان خیس لمس نکنید.
- از مواد شوینده مجاز و مورد تایید استفاده کنید.
- از آب خروجی دستگاه جهت آشامیدن استفاده نکنید.

- در صورت خرابی سیم یا دو شاخه از دستگاه استفاده نکنید.
- از دستگاه در دماهای بالاتر از صفر درجه استفاده کنید.
- این دستگاه جهت صرفه جویی در مصرف انرژی دارای قطع کن خودکار است؛ به این معنا که با رها کردن ماشه گان، موتور از کار می افتد. لذا برای شروع به کار موتور، باید ماشه را فشار دهید.
- از این دستگاه برای تمیز کردن لباس هایتان استفاده نکنید.



هرگز جریان آب خروجی از نازل را به سمت لوازم برقی یا پریز برق نگیرید.



هرگز از سیم برق معیوب استفاده نکنید.



هرگز از شلنگ خیلی بلند یا خمیده استفاده نکنید.



تحت هیچ شرایطی اجازه ندهید کودکان از دستگاه استفاده کنند.



هرگز جریان آب خروجی از نازل را به سمت افراد دیگر و حیوانات نگیرید.

نحوه نگهداری

در صورت افت فشارخروجی آب از سر نازل به وسیله ی یک سوزن آن را تمیز کنید. این عمل باعث از بین رفتن ذراتی که مانع خروج صحیح آب از سر نازل می شوند است، در صورت تمیز نکردن سر نازل دستگاه به درستی کار نمیکنند و به علت فشار بالا به موتور دستگاه باعث سوختگی آن می شود.

غالباً برداشتن و تمیز کردن صافی ورودی آب، جداسازی زباله های روی صافی بایستی با یک برس نرم به آرامی صورت گیرد در صورت گرفتگی در قسمت ورودی آب، باعث افت فشار خروجی می شود. با شنیدن صدای غیر عادی و افت فشار باید به سرعت دستگاه را خاموش نمایند.

نحوه راه اندازی دستگاه

- شیلنگ آب را به ورودی کارواش وصل کنید.
- شیلنگ فشار قوی کارواش را به قسمت خروجی آب و انتهای تفنگی وصل کنید.
- شیر آب را باز کنید.
- دستگاه را به پریز برق متصل کرده و کلید دستگاه را روی حالت روشن قرار دهید.
- با فشردن ماشه تفنگی دستگاه شروع به کار کرده و با رها کردن ماشه موتور خاموش می شود.
- این دستگاه مجهز به مکش می باشد و برای استفاده زمانی که شیر آب موجود نیست با استفاده از صافی و شیلنگ موجود در محصول میتوانید از حالت مکش (ساکشن) استفاده کنید.

هشدار

توجه

- قبل از استفاده از این دستگاه باید منبع تغذیه را بررسی کنید، تا از سلامت آن مطمئن شوید.
- زمانی که دستانتان خیس است اقدام به متصل یا جدا کردن دوشاخه از پریز نکنید.
- به منظور جلوگیری از خطر تعمیر و نگهداری توسط تعمیر کاران مجاز شرکت آروا صورت گیرد.
- از در اختیار قرار دادن دستگاه به کودکان و افراد ناتوان خودداری فرمایید.
- «کاربر باید طبق «تذکر» فوق از این دستگاه استفاده نماید در صورت تخلف از «نکات» ممکن است با نتایج غیر قابل جبران همراه باشد.
- ولتاژ منبع تغذیه برای این دستگاه ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز است و استفاده کردن از ولتاژ بالاتر باعث صدمات جدی به دستگاه میشود.

نگهداری

- برای استفاده ایمن از دستگاه، هر سه ماه یکبار دستگاه را تمیز کنید. قبل از کار با دستگاه، فیلتر و نازل را بررسی کنید، مطمئن شوید که گرفتگی وجود ندارد. پس از اتمام کار، اطمینان حاصل کنید که آب در پمپ و شیلنگ باقی نمانده باشد.
- در صورت نیاز به تعمیر دستگاه در مدت گارانتی، لطفاً به نمایندگی های خدمات پس از فروش شرکت آروا مراجعه کنید.
- قبل از بسته بندی، دستگاه باید تمیز شود، بسته بندی باید محکم باشد. دستگاه را در شرایط خشک نگهداری کنید.

هشدار

در صورت استفاده از مکش (ساکشن) محصول حتما از صافی برای هر شیلنگ ورودی مکش (ساکشن) استفاده نمایید.
در غیر این صورت باعث گرفتگی خروجی و سر سیلندر دستگاه به دلیل ذرات موجود می شود.

عیب	دلیل	راهکار
موتور به درستی کار نمیکند.	۱ - ولتاژ ورودی به دستگاه نرمال نمی باشد. ۲- کلید دستگاه آسیب دیده است.	۱ - ولتاژ کابل برق را چک کنید و از اتصال آن مطمئن باشید. ۲- کلید را تعویض کنید.
عیب	۱- شیلنگ دارای نشتی است. ۲- محل اتصال خروجی شل شده است.	۱- شیلنگ را چک کنید. ۲- پیچ اتصال خروجی را محکم کنید.
دارای فشار کم	۱- گرفتگی سر نازل ۲- گرفتگی ورودی آب	۱- با یک سوزن سر نازل را تمیز کنید. ۲- صافی ورودی را تمیز کنید.

گارانتی

شرایط گارانتی دستگاه که در برگه مخصوص گارانتی موجود می باشد را مطالعه کرده و با دقت به آن عمل نمایید و در صورت بروز هر گونه مشکل با خدمات پس از فروش شرکت آروا تماس حاصل نمایید. شماره های تماس و راه های ارتباطی با شرکت آروا در صفحه ی آخر دفترچه راهنما قید گردیده است.

■ در شهرهای (اصفهان، شیراز، اهواز، یزد، مشهد، تبریز) پیک خدمات برای دستگاه های دارای گارانتی به صورت رایگان دایر می باشد، در صورت نداشتن گارانتی هزینه پیک به عهده مشتری می باشد.

محصولات پیشنهادی آروا



5106

High pressure cleaner

کارواش برقی ۹۰ بار



5107

High pressure cleaner

کارواش برقی ۱۱۰ بار



5108

High pressure cleaner

کارواش برقی ۱۳۰ بار



5109

High pressure cleaner

کارواش برقی ۱۶۰ بار



5110

High pressure cleaner

کارواش برقی ۱۹۵ بار



5111

High pressure cleaner

کارواش برقی ۱۱۰ بار



5113

High pressure cleaner

کارواش برقی ۱۳۰ بار



5112

High pressure cleaner

کارواش برقی ۱۱۰ بار



5114

High pressure cleaner

کارواش برقی ۱۶۰ بار



5115

High pressure cleaner

کارواش برقی ۱۶۰ بار



مشتري گرامي:

استقبال و حمايت دلگرم كننده شما، مديران اين شركت را بر آن داشت كه با تكيه بر دانش مهندسان ايراني دست به توليد ملي طبق استانداردهاي جهاني (CE) زده و گامي بلند در جهت رشد و اعتلاي اقتصادي كشور و كارآفريني و اشتغال زايي براي جوانان اين مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه هاي جوشكاري اينورتر به طور كامل در داخل كشور توليد شده و به بازار عرضه مي گردد.

جهت بازديد و كسب اطلاعات بيشتر از تنوع محصولات به وب سايت آروا مراجعه فرماييد.

www.arvatools.com

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقي
- ابزار آلات بادي
- ابزار آلات موتوري
- ابزار آلات دستي
- متعلقات ابزار
- ابزار آلات ايمني



2117
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۱۶۰C آمپر IGBT



2116
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۱۶۰ آمپر IGBT



2110
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2114
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2103
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰ Turbo



2160
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰ آمپر Digital Plus



2170
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰ مگا MEGA



2172
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2111
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2113
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2112
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰C آمپر IGBT



2172
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۱۵ آمپر IGBT



2101
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۱۵ آمپر IGBT



2102
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۲۰ آمپر IGBT



2161
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۲۰ آمپر سلولوزي PLUS



2115
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۵۰ آمپر IGBT



2118
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۸۰ آمپر IGBT



2119
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۳۱۵ آمپر IGBT



2162
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۳۱۵ آمپر سلولوزي IGBT



2302
Pipe welding machine set
اثر اوله سبز كيني



ARVA



تهران، چهار راه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی

صدای مشتری

پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱

۶۱۶۷۲



۶۶۴۶۸۲۷۸

تعمیرگاه مرکزی (۱۰ خط)

۶۶۴۱۸۲۷۸



arvatools

www.arvatools.com

<https://telegram.me/arvatoolsc>

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸



۶۶۴۸۹۱۰۳

