

ARVA

Electric Blower

Operating Instructions

دفتريچہ راہنمای بلوور



ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم برقی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی دستگاه

ولتاژ	۲۲۰ ولت
قدرت	۸۰۰ وات
فرکانس	۵۰ / ۶۰ هرتز
ظرفیت خروجی باد	۳/۸ متر مکعب در دقیقه
سرعت بی باری	۱۳۰۰۰-۳۰۰۰۰ دور بر دقیقه
وزن خالص	۳ کیلوگرم

دستورالعمل های ایمنی کاربر

- رعایت دستورالعمل های ذیل به منظور حفظ ایمنی کاربر هنگام استفاده از دستگاه ضروری است.
- با طریقه کنترل و استفاده صحیح از دستگاه و همچنین چگونگی توقف آن در موارد اضطراری پیش از راه اندازی آشنا شوید.
 - دستگاه باید پیش از استفاده به طور صحیح راه اندازی شود.
 - برچسب های هشدار دیگری نیز روی دستگاه نصب شده که هنگام استفاده حتماً باید مدنظر قرار گیرند.
 - پیشگیری از حوادث احتمالی تا حد زیادی به آگاهی، احتیاط و استفاده درست کاربر، حمل و نقل صحیح و نگهداری مناسب دستگاه بستگی دارد.
 - هرگز دستگاه را هنگام کار رها نکنید.
 - ابزار را دور از دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار دهید.
 - افراد نا آشنا به عملکرد ابزار، کودکان و افرادی که از داروهای آرام بخش استفاده کرده اند به هیچ عنوان نباید از دستگاه استفاده کنند.

- اطمینان حاصل کنید که تمام لوازم ایمنی و حفاظتی به درستی نصب شده و به خوبی کار می کنند.
- در بازدیدهای دوره ای از سفت بودن پیچ و مهره های دستگاه اطمینان حاصل کنید و قبل از استفاده از دستگاه در صورت لزوم آنها را تعمیر یا تعویض نمایید. در صورت نقص در عملکرد هر یک از اجزا ممکن است به کاربر یا افراد پیرامون دستگاه آسیب برسد.
- هنگام استفاده از دستگاه، از لباس مناسب استفاده کنید و از پوشیدن لباس های گشاد و یا به همراه داشتن زیور آلات اجتناب کنید زیرا ممکن است در دستگاه گیر کنند و خطر آفرین شوند.
- دسته های دستگاه را خشک، تمیز و عاری از هرگونه روغن و چربی نگه دارید.
- از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کنید؛ عینک و دستکش محافظ بپوشید و هنگام برشکاری جلوی دهان و بینی خود را با ماسک بپوشانید.
- در صورت نیاز، از کفش ها یا چکمه های ضد لغزش به همراه کلاه ایمنی و گوش گیر استفاده کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه به طور صحیح بایستید و در تمام زمان کار با ابزار تعادل خود را حفظ کنید.
- محیط کار را تمیز نگه دارید چرا که فضای به هم ریخته می تواند منجر به صدمه و جراحت شود.
- به دستگاه فشار بیش از حد وارد نکنید.
- در نور مناسب با دستگاه کار کنید. هنگامی که نور کافی وجود ندارد به هیچ وجه از دستگاه استفاده نکنید.
- به دستگاه ضربه نزنید و آن را روی زمین نیندازید.
- قبل از زدن دو شاخه دستگاه به منبع برق مطمئن شوید که ولتاژ برق متناسب با ولتاژ قید شده در دفترچه راهنما باشد.
- تماس با قسمت های الکتریکی دستگاه می تواند موجب بروز شوک الکتریکی یا سوختگی گردد.
- هرگز دستگاه را با کشیدن کابل آن حرکت ندهید.
- از کابل دستگاه در برابر گرما، چربی، سطوح نوک تیز یا اجزای متحرک حفاظت کنید.
- همیشه مسیر اتصال سیم به دستگاه را امن نگه دارید.
- هرگز دستگاه را در نزدیکی مواد قابل اشتعال قرار ندهید.
- پیش از انتقال دستگاه به محل دیگر آن را از پریز برق بکشید.
- قبل از کشیدن دوشاخه از پریز برق دستگاه را خاموش کنید.

- در هوای بارانی و فضاهای مرطوب با دستگاه کار نکنید. محیط کار را روشن و خشک نگه دارید.
- کابل برق دستگاه باید به طور مداوم مورد بررسی قرارگیرد و در صورت آسیب دیدگی و پارگی توسط مراکز خدمات معتبر رفع عیب گردد.
- در صورت کاربرد دستگاه در محیط باز، از سیم سیارهای استاندارد و مناسب استفاده شود و از گذاشتن دستگاه بر روی سطوح خیس یا چرب و یا نزدیک مواد قابل اشتعال اجتناب گردد.
- قبل از زدن دوشاخه به پریز مطمئن شوید که کلید روشن/خاموش دستگاه در حالت خاموش باشد.
- هرگونه آچار تنظیم را قبل از روشن کردن دستگاه از آن جدا کنید.
- در صورت خراب بودن کلید روشن/خاموش هرگز از دستگاه استفاده نکنید.
- پس از وارد شدن ضربه به دستگاه، آن را از جهت آسیب و صدمه احتمالی مورد بررسی قرار دهید.
- در صورت لرزش غیر معمول دستگاه، آن را خاموش و عیب یابی کنید. معمولاً لرزش دستگاه نشانه وجود مشکل فنی است.
- قبل از انجام هرگونه عملیات نگهداری، دستگاه را خاموش کرده و از توقف کامل آن اطمینان حاصل کنید.
- تغییرات محسوس دمایی می تواند موجب انقباض و انبساط بخش های حساس دستگاه شود. از این رو به دستگاه زمان بدهید تا با دمای جدید تطبیق پیدا کند.
- از لوازم جانبی معیوب استفاده نکنید.

هشدارهای ایمنی مخصوص دستگاه

- هنگام استفاده از بلوور همیشه از محافظ چشم، کلاه ایمنی و ماسک ضدغبار استفاده کنید.
- هرگز دهانه خروج باد را به طرف افراد پیرامون خود نگیرید.
- جهت جلوگیری از برق گرفتگی دستگاه را در معرض باران یا جاهای خیس قرار ندهید.
- جلوی دهانه خروج باد دستگاه را نگیرید چون ممکن است به فن دستگاه فشار وارد شده و بسوزد.

نگهداری دستگاه



هشدار

هنگام انجام هرگونه اقدام تعمیر یا نگهداری دوشاخه را از پریز بکشید.

تعویض ذغال

همواره ذغال های دستگاه را به طور منظم کنترل نمایید.

زمانیکه ذغال های دستگاه به حد ۲۰۰ ساعت کارکرد رسید، باید آنها را تعویض کنید. پس از تعویض بررسی کنید که آیا ذغال های جدید آزادانه حرکت می کنند یا خیر. همیشه هر دو ذغال را با هم عوض کنید. برای تعویض ذغال ها ابتدا روکش آن را با یک پیچ گوشتی دوسو بردارید و ذغال های قدیمی را خارج کنید. پس از قرار دادن ذغال های جدید روکش ذغال را با پیچ گوشتی دوباره سر جای خود محکم کنید. کلیه اقدامات تعمیر دستگاه های برقی باید توسط افراد کارشناس و نمایندگی های مجاز صورت بگیرد.



محصولات پیشنهادی آروا



5640

Electric blower

پلور ۵۰۰ وات دیمردار



5642

Electric blower

پلور ۵۰۰ وات دیمردار



5641

Electric blower

پلور ۶۸۰ وات دیمردار فوق صنعتی



5451

Electric Trimmer

لبه گیر ۵۵۰ وات



5411

Circular Saw

اره گردبر ۱۸۵ میلی متری ۱۳۵۰ وات



5412

Circular Saw

اره گردبر ۲۳۵ میلی متری ۲۰۰۰ وات



5581

Short Nose Die-Grinder

فرز انگشتی گلو کوتاه ۴۰۰ وات



5582

Long Nose Die-Grinder

فرز انگشتی گلو بلند ۵۵۰ وات



3301

Industrial pneumatic stapler

سنگنه کوب بادی



3310

Industrial pneumatic nailer

میخکوب بادی



5421

Electric Sander

سنباده لرزان ۲۸۰ وات



5422

Electric Sander

سنباده لرزان ۲۴۰ وات



5314

Impact Drill

دریل چکشی ۸۱۰ وات



5315

Impact Drill

دریل گیربکس چکشی ۱۰۵۰ وات



5842

Cordless Impact Drill

دریل بیج گواشتی چکشی شارژی ۱۴/۴ وات



5843

Cordless Impact Drill

دریل بیج گواشتی چکشی شارژی ۱۸ وات



5683

Silent Oil Free Air Compressor

کمپرسور هوا بدون روغن ۲۴ لیتر



5684

Silent Oil Free Air Compressor

کمپرسور هوا بدون روغن ۵۰ لیتر



5401

Electric jigsaw

اره عمودبر ۶۵۰ وات



5406

Electric jigsaw

اره عمودبر ۶۵۰ وات

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatools.com

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقی
- ابزار آلات بادی
- ابزار آلات موتوری
- ابزار آلات دستی
- ابزار آلات برشی
- متعلقات ابزار
- ابزار آلات ایمنی

				
2117 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰C آمپر IGBT	2116 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر IGBT	2110 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT	2114 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT	2103 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ Turbo
				
2160 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر Digital Plus	2170 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ MEGA آمپر	2172 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر IGBT	2111 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر IGBT	2113 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر IGBT
				
2112 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر IGBT	2172 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵C آمپر IGBT	2101 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵C آمپر IGBT	2102 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰C آمپر IGBT	2161 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰C آمپر IGBT Plus
				
2115 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰C آمپر IGBT	2118 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰C آمپر IGBT	2119 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵C آمپر IGBT	2162 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵C آمپر IGBT Plus	2302 Pipe welding machine set اتو اوله سبک کیفی



ARVA



تهران، چهار راه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی

صدای مشتری

پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱

۶۱۶۷۲ 

۶۶۴۶۸۲۷۸ تعمیرگاه مرکزی (۱۰ خط)



۶۶۴۱۸۲۷۸

 arvatools

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

 www.arvatools.com

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

 <https://telegram.me/arvatoolsco>

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸



۶۶۴۸۹۱۰۳

