

# ARVA

## Floor Jack

### Operating Instructions

دفترچه راهنمای دستگاه جک سوسماری







**ARVA**

☎ 91977

🌐 [www.arvatools.com](http://www.arvatools.com)

📱 arvatoolsco

📺 arvatools

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید ابزار آلات آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

## مشخصات فنی دستگاه

مدل	ظرفیت (تن)	حداقل ارتفاع (mm)	حداکثر ارتفاع (mm)	وزن (kg)
4350	3	135	400	16.4
4351	3	130	465	28.7
4349	2.5	85	380	12.6
4352	2	135	340	8.8
4353	2	85	330	10.5

## دستورالعمل های ایمنی

- این جک وسیله ای برای بلند کردن فقط بخشی از کل وسیله نقلیه (به عنوان مثال یک چرخ) طراحی شده است. وسیله نقلیه را زمانیکه روی جک است جابجا نکنید.
- بعد از بلند کردن وسیله نقلیه ، همیشه از جک پشتیبان (جک خرک) استفاده نمایید.
- جک را بیش از ظرفیت اندازه گیری شده آن بار نزنید. اضافه بار می تواند باعث آسیب یا خرابی جک شود.
- جک فقط برای استفاده در سطوح سخت که توانایی تحمل بار را دارد ، طراحی شده است. استفاده در غیر از سطوح سخت می تواند منجر به ناپایداری جک و از بین رفتن احتمالی بار شود.
- عدم توجه به این هشدارها ممکن است به از دست دادن بار ، خرابی جک و در نتیجه جراحات شخصی یا خسارت مالی شود.
- هرگز از پدال بالابر سریع برای بالا بردن بار استفاده نکنید.



## بالا بردن جک

- ۱- شیر را با چرخاندن دسته در جهت عقربه های ساعت ببندید.
- ۲- چرخ های وسیله نقلیه را برای تثبیت بالابر قفل کنید.
- ۳- برای یافتن نقاط بالابر تایید شده در وسیله نقلیه ، به کتابچه راهنمای ماشین مراجعه کنید .
- ۴- موقعیت جک را طوری تنظیم کنید که زمین در یک نقطه بالابر مناسب زیر بار قرار گیرد. بررسی کنید که زمین در مرکز قرار داشته باشد و با نقطه بارگیری تماس محکم داشته باشد .
- ۵- به پمپ کردن دسته جک ادامه دهید تا وسیله نقلیه را به ارتفاع دلخواه خود پس از بلند کردن برسانید.
- ۶- هیچ کس نباید در وسیله ای که در حال بالا بردن هست بماند.

## کنترل سطح روغن

**نکته مهم:** هنگام افزودن یا تعویض روغن ، همیشه از روغن جک هیدرولیک با درجه خوب استفاده کنید. از روغن ترمز ، الکل ، گلیسیرین ، روغن موتور یا مواد کثیف استفاده نکنید. استفاده از یک روغن نامناسب می تواند آسیب جدی در جک شما ایجاد کند

## مشکلات و راه حل ها

مشکلات محتمل جک					علل و راه حل های ممکن
بار توسط جک بلند نمیشود	جک به طور کامل پایین نمیرود	بالابر ضعیف است پمپ جک حالتی اسفنجی دارد	جک در حداکثر ارتفاع بلند نمی شود	دسته جک هنگامی که جک زیر بار است، به خودی خود بالا می رود.	(برای اطلاعات دقیق به مراحل کار و نگهداری مراجعه کنید)
					شیر اطمینان محکم بسته نشده است. برای بستن یا سفت شدن، شیر را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید
					هوا در سیستم هیدرولیک است. هوا را از سیستم خارج کنید.
					سطح روغن در جک کم است. روغن را در صورت لزوم اضافه کنید.
					مغزن روغن بیش از حد است. مقداری روغن آن را تخلیه کنید. روغن کاری قطعات متحرک ضروری است.
					واحد برق خراب است. واحد برق را تعویض کنید.

## محصولات پیشنهادی آروا



**4380**  
Porta power jack  
جک صافکاری



**4381**  
Porta power jack  
جک صافکاری



**4371**  
Hydraulic bottle jack  
جک روغنی



**4372**  
Hydraulic bottle jack  
جک روغنی



**4373**  
Hydraulic bottle jack  
جک روغنی



**4374**  
Hydraulic bottle jack  
جک روغنی



**4375**  
Hydraulic bottle jack  
جک روغنی



**4376**  
Hydraulic bottle jack  
جک روغنی



**4343**  
Hydraulic floor jack  
جک سوسماری (۲ تن)



**4345**  
Hydraulic floor jack  
جک سوسماری (۲ تن)



**4347**  
Hydraulic floor jack  
جک سوسماری (۳ تن)



**4348**  
Hydraulic floor jack  
جک سوسماری (۳ تن)



**4360**  
Jack Stand  
جک خرنک (۲ تن)



**4361**  
Jack Stand  
جک خرنک (۳ تن)



**4391**  
Car creeper  
برانکاره تعمیرگاهی



**5602**  
Electric polisher  
پولیشر ۱۵۰۰ وات فوق صنعتی



**5601**  
Electric polisher  
پولیشر ۱۲۰۰ وات فوق صنعتی



**5506**  
Angle grinder  
فرز آهنگری ۲۰۰۰ وات



**5610**  
Heat gun  
سشوار صنعتی ۲۰۰۰ وات تنظیم دار



**5313**  
Impact Drill  
دریل چکشی ۷۵۰ وات ۱۳ میلیمتری

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

**جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.**

[www.arvatools.com](http://www.arvatools.com)

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقی
- ابزار آلات بادی
- ابزار آلات موتوری
- ابزار آلات دستی
- ابزار آلات برشی
- متعلقات ابزار
- ابزار آلات ایمنی

				
2117 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰C آمپر IGBT	2116 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر IGBT	2110 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT	2114 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT	2103 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ Turbo
				
2160 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر Digital Plus	2170 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ MEGA	2172 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر IGBT	2111 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر IGBT	2113 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر IGBT
				
2112 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر IGBT	2172 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵C آمپر IGBT	2101 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵C آمپر IGBT	2102 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰C آمپر IGBT	2161 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰C آمپر سولنوید Plus
				
2115 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰C آمپر IGBT	2118 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰C آمپر IGBT	2119 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵C آمپر IGBT	2162 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵C آمپر سولنوید IGBT	2302 Pipe welding machine set اتو اوله سبک کیفی









**ARVA**

یادداشت

ARVA





# ARVA



تهران، چهارراه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی

پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱ صدای مشتری

۶۱۶۷۲



۶۶۴۶۸۲۷۸  
تعمیرگاه مرکزی (۱۰ خط)



arvatools

[www.arvatools.com](http://www.arvatools.com)

<https://telegram.me/arvatoolsc>

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸

۶۶۴۸۹۱۰۳

