

ARVA

Blower

Operating Instruction

دفتريچہ راھنمای دمندہ برقی





ARVA



☎ 61972



www.arvatools.com



arvatoolsco



arvatools

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم برقی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی دستگاه

مدل	ولتاژ	قدرت	فرکانس	ظرفیت خروجی باد	سرعت بی باری
۵۶۴۶	۲۲۰ ولت	۱۵۰ وات	۵۰ هرتز	1.0APM	3000rpm
۵۶۴۷	۲۲۰ ولت	۲۶۰ وات	۵۰ هرتز	1.6APM	3000rpm
۵۶۴۸	۲۲۰ ولت	۳۷۰ وات	۵۰ هرتز	2.0APM	3000rpm

اجزای دستگاه



- ۱- دریچه هواکش
- ۲- پایه
- ۳- موتور
- ۴- لوله دمکش

دستورالعمل های ایمنی کاربر

- رعایت دستورالعمل های ذیل به منظور حفظ ایمنی کاربر هنگام استفاده از دستگاه ضروری است.
- با طریقه کنترل و استفاده صحیح از دستگاه و همچنین چگونگی توقف آن در موارد اضطراری پیش از راه اندازی آشنا شوید.
- دستگاه باید پیش از استفاده به طور صحیح راه اندازی شود.
- برچسب های هشدار دیگری نیز روی دستگاه نصب شده که هنگام استفاده حتماً باید مدنظر قرار گیرند.

- پیشگیری از حوادث احتمالی تا حد زیادی به آگاهی، احتیاط و استفاده درست کاربر، حمل و نقل صحیح و نگهداری مناسب دستگاه بستگی دارد.
- هرگز دستگاه را هنگام کار رها نکنید.
- دستگاه را با پیچ در جای ثابت محکم کنید.
- ابزار را دور از دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار دهید.
- افراد نا آشنا به عملکرد ابزار، کودکان و افرادی که از داروهای آرام بخش استفاده کرده اند به هیچ عنوان نباید از دستگاه استفاده کنند.
- اطمینان حاصل کنید که تمام لوازم ایمنی و حفاظتی به درستی نصب شده و به خوبی کار می کنند
- در بازدیدهای دوره ای از سفت بودن پیچ و مهره های دستگاه اطمینان حاصل کنید و قبل از استفاده از دستگاه در صورت وجود آسیب آنها را تعمیر یا تعویض نمایید. در صورت نقص در عملکرد هر یک از اجزا ممکن است به کاربر یا افراد پیرامون دستگاه آسیب برسد.
- به دستگاه ضربه نزنید و آن را روی زمین نیندازید.
- قبل از زدن دو شاخه دستگاه به منبع برق مطمئن شوید که ولتاژ برق متناسب با ولتاژ قید شده در دفترچه راهنما باشد.
- هرگز دستگاه را با کشیدن کابل آن حرکت ندهید.
- همیشه مسیر اتصال سیم به دستگاه را چک کنید و از سلامت آن مطمئن شوید.
- پیش از انتقال دستگاه به محل دیگر آن را از پریز برق بکشید.
- قبل از کشیدن دوشاخه از پریز برق دستگاه را خاموش کنید.
- کابل برق دستگاه باید به طور مداوم مورد بررسی قرارگیرد و در صورت آسیب دیدگی و پارگی توسط مراکز خدمات معتبر رفع عیب گردد.
- قبل از زدن دوشاخه به پریز مطمئن شوید که کلید روشن/خاموش دستگاه در حالت خاموش باشد.
- در صورت خراب بودن کلید روشن/خاموش هرگز از دستگاه استفاده نکنید.
- پس از وارد شدن ضربه به دستگاه، آن را از جهت آسیب و صدمه احتمالی مورد بررسی قرار دهید.
- در صورت لرزش غیر معمول دستگاه، آن را خاموش و عیب یابی کنید. معمولاً لرزش دستگاه نشانه وجود مشکل فنی است.

- قبل از انجام هرگونه عملیات نگهداری، دستگاه را خاموش کرده و از توقف کامل آن اطمینان حاصل کنید.
- از لوازم جانبی معیوب استفاده نکنید.

نصب، راه اندازی

- ۱- ابتدا دستگاه را در جای خود با پیچ مهره ثابت کنید.
- ۲- سیم ورودی دستگاه را بدور از گرمای سیستم و در حالت ایمن به برق شهر متصل کنید.
- ۳- کلید پاور را در حالت روشن قرار دهید.
- ۴- دریچه‌ها را نسبت به خروجی مورد نیاز تنظیم کنید.
- ۵- در صورتی که نیاز به روشن بودن دستگاه ندارید آن را خاموش کنید و کلید را در حالت ۰ قرار دهید.
- ۶- دستگاه را در محل نصب کنید که مقداری از آتش و گرمای مستقیم به دور باشد.
- ۷- در صورت شنیدن صدای غیرمتعارف دستگاه را خاموش و به نمایندگی مجاز آروا جهت بررسی انتقال دهید.



هشدار

هنگام انجام هرگونه اقدام تعمیر یا نگهداری دوشاخه را از پریز بکشید.

محصولات پیشنهادی آروا



5640

Electric blower

پلور ۵۰۰ وات دیمردار



5642

Electric blower

پلور ۵۰۰ وات دیمردار



5641

Electric blower

پلور ۶۸۰ وات دیمردار فوق صنعتی



5451

Electric Trimmer

لیه گیر ۵۵۰ وات



5411

Circular Saw

اره گردبر ۱۸۵ میلی متری ۱۳۵۰ وات



5412

Circular Saw

اره گردبر ۲۳۵ میلی متری ۲۰۰۰ وات



5581

Short Nose Die-Grinder

فرز انگشتی گلو کوتاه ۴۰۰ وات



5582

Long Nose Die-Grinder

فرز انگشتی گلو بلند ۵۵۰ وات



3301

Industrial pneumatic stapler

سنگنه کوب بادی



3310

Industrial pneumatic nailer

میخکوب بادی



5421

Electric Sander

سنباده لرزان ۲۸۰ وات



5422

Electric Sander

سنباده لرزان ۲۴۰ وات



5314

Impact Drill

دریل چکشی ۸۱۰ وات



5315

Impact Drill

دریل گیربکس چکشی ۱۰۵۰ وات



5842

Cordless Impact Drill

دریل بیج چکشی شارژی ۱۴/۴ وات



5843

Cordless Impact Drill

دریل بیج چکشی شارژی ۱۸ وات



5683

Silent Oil Free Air Compressor

کمپرسور هوا بدون روغن ۲۴ لیتر



5684

Silent Oil Free Air Compressor

کمپرسور هوا بدون روغن ۵۰ لیتر



5401

Electric jigsaw

اره عمودبر ۶۵۰ وات



5406

Electric jigsaw

اره عمودبر ۶۵۰ وات

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatools.com

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقی
- ابزار آلات بادی
- ابزار آلات موتوری
- ابزار آلات دستی
- ابزار آلات برشی
- متعلقات ابزار
- ابزار آلات ایمنی

				
2117 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر IGBT	2116 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر IGBT	2110 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT	2114 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT	2103 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ Turbo
				
2160 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر Digital Plus	2175 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ مگا MEGA	2177 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT	2111 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT	2113 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT
				
2112 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT C	2176 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر IGBT	2101 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر IGBT	2102 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر IGBT	2161 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر سلولوزی PLUS
				
2115 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰ آمپر IGBT	2118 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰ آمپر IGBT	2119 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر IGBT	2162 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر سلولوزی IGBT	2302 Pipe welding machine set اتو اوله سبک کیفی







ARVA

یادداشت

ARVA



ARVA



تهران، چهارراه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی

پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱ صدای مشتری

۶۱۶۷۲



۶۶۴۶۸۲۷۸
تعمیرگاه مرکزی (خط ۱۰)



۶۶۴۱۸۲۷۸

arvatools

www.arvatools.com

<https://telegram.me/arvatoolsco>

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸

۶۶۴۸۹۱۰۳

