



Rotary Tool

Operating Instruction

دفترچه راهنمای فرز حکاکی ۸۰ پارچه

Model
5574





☎ 61672



www.arvatools.com



arvatoolsco



arvatools

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم برقی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
ولتاژ خروجی	۱۲ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سرعت چرخش	۱۶۰۰۰ دور در دقیقه
وزن	۰/۳۵ کیلوگرم

متعلقات

متعلقات حکاکی و براده برداری	مته های الماسه (x۲۰)، مته دریل (x۴)، فرز کاربیدی (x۱)
متعلقات پولیش و پرداخت	دیسک پارچه ای پولیش (x۴)
متعلقات برش	دیسک برش (x۲۵)
متعلقات سنباده کاری	چرخ سنباده درام (x۲)، روکش سنباده درام (x۴)، سنگ سنباده (x۱)، سنگ سنباده اکسید آلومینیوم (x۱۰)
متعلقات نصب و نگهدارنده	محور مخصوص پارچه های پولیش (x۱)، محور مخصوص دیسک های برش (x۱)، ست کولت (x۴)
متعلقات پرداخت و تمیزکاری	برس نایلونی نصب شده (x۱)، برس سیمی از جنس فولاد و برنج (x۲)

اجزای دستگاه



- ۱- مهره کولت
- ۲- قفل کن شفت
- ۳- کلید روشن/خاموش
- ۴- کابل برق

عملکرد دستگاه

- اطمینان حاصل کنید که ابزار جانبی محکم در کولت قرار گرفته است.
 - ابزار را به برق متصل کنید.
 - ابزار را محکم نگه داشته و دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
- هشدار:** ابزار را در حین کار روی سطح خاکی قرار ندهید. گرد و غبار ممکن است عملکرد موتور را مختل کند.

نصب لوازم جانبی

هشدار!

- همیشه قبل از تعویض لوازم جانبی، تنظیم کولت یا سرویس دستگاه، آن را از برق جدا کنید.
- برای شل کردن کولت مراحل زیر را انجام دهید:
- ۱- ابتدا دکمه قفل شفت را فشار داده و نگه دارید.
 - ۲- شفت را بچرخانید تا قفل درگیر شود و از چرخش جلوگیری کند.

هشدار!

- زمانی که دستگاه در حال کار است، قفل شفت را فعال نکنید.
- برای شل کردن مهره کولت با قفل شفت فعال از دست استفاده کنید.
- با داخل کردن لوازم جانبی به کولت، آنها را تا حد لازم محکم کنید تا لرزش و عدم تعادل به حداقل برسد.
- مهره کولت را با انگشت سفت کنید تا لوازم جانبی به درستی در جای خود قرار گیرند.
- از محکم کردن بیش از حد مهره کولت خودداری کنید.

دستورالعمل‌های ایمنی

لطفاً پیش از راه اندازی دستگاه دستورالعمل‌ها را به دقت مطالعه کرده و دفترچه را برای دفعات بعدی نگهداری کنید.

هشدار:

- هنگام استفاده از ابزارهای برقی، ماشین‌آلات یا تجهیزات، رعایت اقدامات ایمنی اولیه همیشه الزامی است تا خطر آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی و صدمات جسمی کاهش یابد.
- محیط کار را تمیز نگه دارید. فضای شلوغ و نامرتب می‌تواند باعث آسیب شود.
 - محیط مناسبی را انتخاب کنید: از ابزار در مکان‌های مرطوب، تاریک یا به‌طور کلی نامناسب استفاده نکنید. ابزار را

در معرض باران قرار ندهید و محیط کاری را روشن نگه دارید.

- کودکان و افراد غیرمتخصص را دور نگه دارید. کودکان و افراد دیگر باید از محیط کار دور نگه داشته شوند. حضور آن‌ها می‌تواند حواس‌پرتی ایجاد کرده و ایمنی شما و آن‌ها را به خطر بیندازد.
- ابزار را درست نگهداری کنید: ابزارها را در محل خشک و دور از رطوبت و دسترس کودکان نگهداری کنید.
- ابزار را برای کارهای نامرتب استفاده نکنید. ابزار برای کارهایی که طراحی شده بهتر و ایمن‌تر عمل می‌کند.
- در حد توان ابزار از آن کار بکشید. ابزار کوچک را برای کارهایی که نیاز به ابزار صنعتی بزرگ دارند، استفاده نکنید.
- لباس مناسب بپوشید. از لباس‌های گشاد یا جواهرات که ممکن است در قسمت‌های متحرک گیر کنند، استفاده نکنید. از دستکش‌های محافظ غیررسانا و کفش‌های ضدلغزش استفاده کنید.
- از محافظ چشم استفاده کنید. در صورت تولید ذرات یا گرد و غبار، از عینک محافظ یا ماسک کامل صورت استفاده کنید.
- ابزار داغ را لمس نکنید. قطعات جانبی ممکن است پس از کار داغ شوند، از لمس آن‌ها خودداری کنید.
- کار را به صورت ایمن ثابت کنید. از گیره برای نگه داشتن قطعه کار استفاده کنید. این کار ایمنی را افزایش می‌دهد و دست‌های شما را آزاد می‌گذارد.
- ابزار را با دقت نگهداری کنید. ابزار را تمیز و تیز نگه دارید تا عملکرد ایمن و بهتری داشته باشد.
- کلیدها و آچارهای تنظیمی را جدا کنید. ابتدا مطمئن شوید که تمامی آچارها و کلیدهای تنظیم از دستگاه جدا شده‌اند و سپس ابزار را استفاده کنید.
- از روشن شدن ناخواسته ابزار جلوگیری کنید. دقت کنید هنگام حمل دستگاه انگشتان روی کلید خاموش/روشن نباشد.
- هنگام استفاده از ابزار هشیاری کامل داشته باشید.
- قطعات آسیب‌دیده را بررسی کنید. قبل از استفاده از ابزار، هر قطعه‌ای را که آسیب دیده است بررسی کرده و اطمینان حاصل کنید که به درستی عمل می‌کند.
- از شوک الکتریکی جلوگیری کنید.
- هنگام تعمیر یا تعویض، فقط از قطعات جایگزین مشابه استفاده کنید.
- کابل را از تماس با قسمت‌های متحرک ابزار دور نگه دارید.
- از اتصال آچارها به ابزار خودداری کنید.
- اطمینان حاصل کنید که قطر کولت با قطر ساقه لوازم جانبی مطابقت دارد.
- سرعت چرخش لوازم جانبی را بررسی کنید.
- قبل از کنار گذاشتن ابزار، صبر کنید تا به‌طور کامل متوقف شود.
- در صورت قفل شدن ابزار، فوراً آن را خاموش کرده و از برق جدا کنید.

نگهداری

- قبل از انجام هرگونه تعمیرات، ابزار را از برق جدا کنید.
- بدنه ابزار و قطعات جانبی را با استفاده از صابون اندک و یک پارچه مرطوب تمیز کنید. از تماس ابزار با حلال‌هایی مانند بنزین یا روغن خودداری کنید.

سرویس

سرویس دستگاه فقط باید توسط تکنسین‌های تعمیرات انجام شود. هنگام تعویض ابزار از قطعات جایگزین مشابه استفاده کنید.

گارانتی

شرایط گارانتی دستگاه را که در برگه مخصوص گارانتی موجود است، مطالعه کرده و با دقت به آن عمل کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل با خدمات پس از فروش شرکت آروا تماس بگیرید. شماره‌های تماس و راه‌های ارتباطی با شرکت آروا در صفحه آخر دفترچه راهنما قید شده است.

- در شهرهای (اصفهان، شیراز، اهواز، یزد، مشهد، تبریز) پیک خدمات برای دستگاه‌های دارای گارانتی به صورت رایگان دایر است، در صورت نداشتن گارانتی هزینه پیک به عهده مشتری خواهد بود.

محصولات پیشنهادی آروا



3310
Industrial pneumatic nailer
میخکوب بادی



3311
Industrial pneumatic nailer
میخکوب بادی



3312
Industrial pneumatic nailer
میخکوب بادی



3313
Industrial pneumatic nailer
میخکوب بادی



3314
Industrial pneumatic nailer
میخکوب بادی



3315
Industrial pneumatic nailer
میخکوب بادی



5451
Electric Trimmer
لیه گیر ۵۵۰ وات



5411
Circular Saw
اره گرد بر ۱۸۵ میلیمتر ۱۳۵۰ وات



5412
Circular Saw
اره گرد بر ۲۳۵ میلی متری ۲۰۰۰ وات



5581
Short Nose Die-Grinder
فرز انگشتی گلو کوتاه ۴۰۰ وات



5582
Long Nose Die-Grinder
فرز انگشتی گلو بلند ۵۵۰ وات



5640
Electric blower
بلوور ۵۰۰ وات دیمردار



5642
Electric blower
بلوور ۵۰۰ وات دیمردار



5421
Electric Sander
سنباده لیزان ۲۸۰ وات



5422
Electric Sander
سنباده لیزان ۲۴۰ وات



5314
Impact Drill
دریل چکشی ۸۱۰ وات



5315
Impact Drill
دریل گیربکس چکشی ۱۰۵۰ وات



5842
Cordless Impact Drill
دریل پیچ کوشی چکشی شارژی ۱۴/۴ وات



5401
Electric jigsaw
اره عمود بر ۶۵۰ وات



5406
Electric jigsaw
اره عمود بر ۶۵۰ وات

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بردانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می شود.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatools.com

- ابزارآلات جوش و برش
- ابزارآلات برقی
- ابزارآلات بادی
- متعلقات ابزار
- ابزارآلات دستی
- ابزارآلات موتوری
- ابزارآلات ایمنی



2117
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰۰ آمپر IGBT



2116
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰۰ آمپر IGBT



2110
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰۰ آمپر IGBT



2114
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰۰ آمپر IGBT



2103
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ Turbo آمپر



2160
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر Digital Plus



2175
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ MEGA آمپر



2177
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر IGBT



2111
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر IGBT



2113
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر IGBT



2112
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ C آمپر IGBT



2176
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵۰ آمپر IGBT



2101
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵۰ آمپر IGBT



2102
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰۰ آمپر IGBT



2161
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰۰ آمپر سولاری Plus



2115
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰۰ آمپر IGBT



2118
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰۰ آمپر IGBT



2119
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۱۵ آمپر IGBT



2162
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵۰ آمپر سولاری IGBT



2302
Pipe welding machine set
اتو لوله سبز گیزی



ARVA



تهران، چهارراه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی
پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱ صدای مشتری

۶۱۶۷۲



تعمیرگاه مرکزی (ه اخط)
۶۶۴۶۸۲۷۸
۶۶۴۱۸۲۷۸



۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸

۶۶۴۸۹۱۰۳



 arvatools

 www.arvatools.com

 https://telegram.me/arvatoolsco