

ARVA

Electric Polisher

Operating Instructions

دفترچه راهنمای دستگاه پولیش برقی



Model

5601



Model

5602

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم برقی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی دستگاه

5602	5601	مدل
220V	220V	ولتاژ
50Hz	50Hz	فرکانس
1500W	1200W	قدرت
600-3000rpm	600-3000rpm	سرعت بی باری
180mm	180mm	سایز صفحه
M14	M14	مهره گیربکس
3M	3M	طول کابل

5601



اجزای دستگاه

- ۱- کلید قفل گیربکس
- ۲- دسته کمکی
- ۳- کلید روشن / خاموش
- ۴- قفل کلید روشن / خاموش
- ۵- دیمر تنظیم سرعت

5602





هشدار:

- این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید. رعایت نکردن دستورالعمل ای ذکر شده می تواند منجر به برق گرفتگی، آتش سوزی و صدمات احتمالی گردد.
- این دستگاه مناسب کار برای افراد زیر ۱۶ سال نیست.
- همواره قبل از هرگونه تنظیم یا تغییر در لوازم جانبی دستگاه، دوشاخه را از پریز برق بکشید.
- محیط کار را همواره روشن و تمیز نگه دارید. فضاهای تاریک و نامرتب باعث بروز سانحه می شوند.
- از دستگاه در محیط هایی که دارای مایعات، گازها و غبارات قابل اشتعال هستند استفاده نکنید.
- هنگام استفاده از دستگاه افراد متفرقه و علی الخصوص کودکان را به بیرون از محل هدایت کنید.
- جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی، از قرار دادن دستگاه در معرض باران یا محیط های مرطوب و خیس خودداری کنید.
- از سیم دستگاه برای جابه جایی آن استفاده نکنید.
- سیم برق دستگاه را در معرض حرارت، چربی، لبه های تیز یا وسایل متحرک قرار ندهید.
- هنگام استفاده از دستگاه، هوشیار باشید. هنگام خستگی یا مصرف داروهای آرام بخش از دستگاه استفاده نکنید.
- هیچ وقت در حالی که دستتان بر روی کلید روشن/خاموش قرار گرفته دستگاه را حمل نکنید.
- قبل از روشن کردن دستگاه هرگونه آچار یا وسیله تنظیم کننده را از آن جدا کنید.
- هنگام کار با دستگاه زیاد به آن نزدیک نشوید و سعی کنید تعادل خود را در تمام شرایط حفظ کرده و صحیح بایستید.
- از پوشیدن زیورآلات و لباس های گشاد خودداری کنید. مو، لباس و دستکش های خود را از قطعات در حال چرخش دور نگه دارید. زیرا لباس های گشاد و همچنین زیورآلات و موی بلند ممکن است در قطعات متحرک گیر کنند.
- در صورت درست کار نکردن کلید روشن/خاموش، از دستگاه استفاده نکنید.
- به افراد ناآشنا و غیر مطمئن اجازه کار کردن با دستگاه را ندهید.
- هرگز هنگامی که دستگاه روشن است آن را حمل نکنید.

■ از لوازم جانبی که نیاز به مایعات خنک کننده دارند استفاده نکنید.

دستورالعمل های ایمنی مرتبط با پس زدن دستگاه

- پس زدن حالتی ناگهانی است که پس از گیر کردن صفحه متحرک یا هر قطعه دیگری در کار ایجاد می شود. در این حالت ممکن است صفحات چرخشی بشکنند.
- برای جلوگیری از پس زدن دستگاه رعایت موارد ذیل توصیه می شود:
- دستگاه را محکم بگیرید و بدن و دست های خود را در حالتی قرار دهید که در برابر پس زدن دستگاه مقاومت کند.
- همیشه از دسته کمکی استفاده کنید تا مقاومت خود را در برابر پس زدن دستگاه به حداکثر میزان ممکن برسانید.
- هرگز دستان خود را نزدیک قطعات متحرک نگذارید.
- هنگام کار کردن بر روی لبه های نوک تیز و گوشه های کار، دقت بیشتری به خرج دهید.
- از نصب تیغ اره چوب بری بر روی دستگاه اجتناب کنید.

لوازم جانبی

- همواره از لوازم جانبی اصلی که توسط نمایندگی های مجاز آروا در اختیار قرار می گیرد استفاده کنید.
- برای نصب لوازم جانبی از دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنما استفاده کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های باز، از کابل هایی که دارای خاصیت ضد آب باشند استفاده کنید.

پیش از راه اندازی

- پیش از راه اندازی اولیه دستگاه، اطلاعات مندرج در دفترچه را حتماً بخوانید.
- از کابل هایی که دارای ظرفیت تحمل ۱۶ آمپر باشند بدون خمیدگی و تا شدگی استفاده کنید.
- از پوشش های ایمنی نظیر عینک، دستکش، گوشی و کفش های محکم و در صورت لزوم لباس کار استفاده نمایید.
- هنگام وصل کردن دوشاخه به پریز مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.

در طول استفاده



- سیم برق دستگاه را در قسمت عقب آن جمع کرده و از قسمت های متحرک دور نگه دارید.
- اگر سیم دستگاه هنگام کار آسیب دیده یا پاره شد، به هیچ وجه به آن دست نزده و سریعاً دوشاخه را بکشید. هرگز از دستگاه با سیم معیوب استفاده نکنید.
- دکمه قفل گیربکس را تنها زمانی که دستگاه متوقف است فشار دهید.
- دستان خود را از قطعات در حال چرخش دور نگه دارید.
- در صورت قطع جریان یا در آمدن دوشاخه از پریز سریع دکمه روشن/خاموش را از حالت قفل در آورده و آن را بر روی حالت خاموش قرار دهید تا از راه اندازی ناگهانی دستگاه جلوگیری شود.
- به دستگاه بیش از حد فشار وارد نکنید.

پس از استفاده

- قبل از گذاشتن دستگاه بر روی زمین، آن را خاموش کرده و صبر کنید تا کاملاً متوقف شود.
- بعد از خاموش کردن دستگاه، صفحه را با وارد کردن نیروی مخالف وادار به ایستادن و توقف نکنید.

نصب دسته کمکی


همیشه دسته کمکی را قبل از شروع کار نصب کنید و هنگام کار آن را محکم بگیرید. برای نصب، ابتدا مهره های نشان داده شده در شکل زیر را جا انداخته و آنها را با آچار آلن محکم کنید. دسته کمکی می تواند در دو جهت چپ و راست - همانگونه که در شکل زیر نیز نشان داده شده - نصب شود.



نصب صفحه و نمد پولیش

⚠ هشدار:

- قبل از هر اقدامی مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.
- هرگز هنگام چرخش صفحه، دکمه قفل گیربکس را نزنید چون ممکن است دستگاه خراب شود.
- هنگام نصب یا تعویض لوازم جانبی، دکمه قفل گیربکس را طبق شکل زیر فشار دهید تا از چرخش آن جلوگیری شود.



- ابتدا صفحه پولیش را روی گیربکس قرار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
- دکمه قفل گیربکس را فشار دهید تا گیربکس حرکت نکند؛ سپس با استفاده از آچار مخصوص، صفحه را در جهت عقربه های ساعت محکم کنید.
- برای نصب نمد پولیش، گوشه های آن را که حالت ارتجاعی دارد کشیده و به دور لبه های صفحه بیندازید. برای اطمینان از عملکرد صحیح، اجازه دهید دستگاه به مدت سه دقیقه بدون بار کار کند.

روشن کردن دستگاه

⚠ هشدار:

- قبل از روشن کردن دستگاه بررسی کنید که دکمه روشن/خاموش آن به درستی کار می کند.
- کلید روشن/خاموش جهت سهولت در استفاده طولانی مدت می تواند بر روی حالت روشن قفل شود؛ لذا در این حالت احتیاط لازم را بعمل آورید و دستگاه را محکم بگیرید.
- هنگام کار دستگاه را با دو دست به گونه ای که یک دست روی دسته کمکی و دست دیگر عقب دستگاه را گرفته باشد، محکم بگیرید.
- کلید روشن و خاموش دستگاه را به داخل فشار دهید تا دستگاه روشن شود؛ با فشردن دکمه قفل، دستگاه در حالت روشن باقی خواهد ماند.
- با فشردن مجدد کلید روشن/خاموش و رها کردن آن، دستگاه متوقف می گردد.

تنظیم سرعت

سرعت چرخش صفحه را می توان با چرخش دیمر تنظیم سرعت بین ۶۰۰ تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه تغییر داد (این کار در زمانی که دکمه روشن/خاموش در حالت روشن باشد نیز امکان پذیر است). با قرار گرفتن سرعت بر روی اعداد نزدیک به ۳۰۰۰، دستگاه به بالاترین سرعت و با قرار گرفتن سرعت بر روی اعداد نزدیک ۶۰۰، دستگاه به پایین ترین سرعت خود می رسد.


هشدار: 

- در صورت کار کردن به مدت طولانی با سرعت پایین دستگاه تحت فشار زیاد قرار خواهد گرفت.
- سعی کنید دیمر تنظیم سرعت بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دور قرار بگیرد.

طریقه استفاده

هشدار: 

همواره از عینک محافظ استفاده کنید. دستگاه را محکم بگیرید. آن را روشن کرده و نمد را با قطعه کار تماس دهید. در مجموع، سعی کنید زاویه نمد با سطح قطعه کار ۱۵ درجه باشد. با نیرویی بسیار ملایم و آرام دستگاه را حرکت دهید. فشار بیش از حد ممکن است سبب خرابی زود هنگام نمد یا نتیجه بی کیفیت گردد.



نگهداری

- بدنه دستگاه را به طور مرتب با یک پارچه نرم ترجیحاً پس از هر بار استفاده تمیز کنید و دریچه های تهویه را از گرد و غبار و آلودگی پاک کنید. در صورتی که آلودگی پاک نشد، از یک پارچه نرم آغشته به کف صابون استفاده کنید. به هیچ عنوان از حلال هایی نظیر بنزین، الکل و

- غیره استفاده نکنید زیرا این حلال ها می توانند به بخش های پلاستیکی دستگاه آسیب برسانند.
- این دستگاه هیچ نیازی به روغنکاری ندارد.
- در صورت بروز خطا در عملکرد دستگاه، با نزدیکترین نمایندگی خدمات پس از فروش شرکت آروا در محل سکونت خود تماس بگیرید.
- همواره دستگاه و قطعات آن را از جهت خم شدگی یا کج شدگی، شکستگی و صدمات دیگر کنترل نمایید. در صورت بروز مشکل، تا رفع عیب کامل از آن استفاده نکنید.
- ذغال های دستگاه باید به طور مرتب کنترل و به موقع تعویض شوند. پس از تعویض ذغال ها اجازه دهید دستگاه ۱۵ دقیقه در حالت بی باری کار کند تا اتصال ذغال ها با کولکتور دستگاه برقرار شود.
- مراقب باشید پیچ و مهره های دستگاه همیشه محکم باشند.

گارانتی

شرایط گارانتی دستگاه که در برگه مخصوص گارانتی موجود می باشد را مطالعه کرده و با دقت به آن عمل نمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل با خدمات پس از فروش شرکت آروا تماس حاصل نمایید. شماره های تماس و راه های ارتباطی با شرکت آروا در صفحه ی آخر دفترچه راهنما قید گردیده است.

- در شهرهای (اصفهان، شیراز، اهواز، یزد، مشهد، تبریز) پیک خدمات برای دستگاه های دارای گارانتی به صورت رایگان دایر می باشد، در صورت نداشتن گارانتی هزینه پیک به عهده مشتری می باشد.

مشرتی گرمی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه‌های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می‌گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatools.com

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقی
- ابزار آلات بادی
- ابزار آلات موتوری
- ابزار آلات دستی
- ابزار آلات برشی
- متعلقات ابزار
- ابزار آلات ایمنی



2117
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰C آمپر IGBT



2116
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر IGBT



2110
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2114
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2170
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۰ MEGA آمپر



2103
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ Turbo آمپر



2160
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر Digital Plus



2113
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2111
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2101
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۰ آمپر IGBT



2112
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر IGBT



2102
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر IGBT



2161
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر سولوزی Plus



2115
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰ آمپر IGBT



2118
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰ آمپر IGBT



2119
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر IGBT



2162
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر سولوزی IGBT



2302
Pipe welding machine set
اتو لوله سبز کیفی



MZ Carriage



MZ 1000/1250





ARVA

خدمات پس از فروش



ARVA



ISO 14001: 2004
2208151942

ISO 18001: 2007
2208151943

ISO 9001: 2008
2208151941

ISO 10002: 2014
2208151944

تهران، میدان حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی

صدای مشتری

پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱

۶۱۶۷۲

۶۶۴۶۸۲۷۸
تعمیرگاه مرکزی (۱۰ خط)

۶۶۴۱۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸

۶۶۴۸۹۱۰۳

 arvatools

 <https://arvatools.com>

 <https://telegram.me/arvatoolsco>

