

ARVA

Demolition Hammer Operating Instructions

دفترچه راهنمای چکش تخریب




ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم برقی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنمایی را به طور کامل مطالعه فرمایید.

متعلقات

مشخصات فنی

17x250mm	دسته کمکی	220V	ولتاژ ورودی
17x250mm	قلم نوک تیز	2900 bpm	سرعت ضربه
	متنه	6.2 kg	وزن

اجزای دستگاه



۱. کلید روشن / خاموش
۲. دسته‌ی پشتی
۳. درب مخزن گریس
۴. قلم گیر

موارد ایمنی

هنگام استفاده از لوازم برقی، همواره جهت کاهش خطر آتش سوزی، برق گرفتگی و صدمات فردی، به هشدارهای ایمنی توجه فرمایید. همچنین قبل از شروع به کار با دستگاه، موارد زیر را مطالعه نمایید.

- همواره محیط کار خود را تمیز و مرتب نگه دارید و هنگام کار از نور کافی استفاده کنید احتمال بروز حوادث در محیط های نامنظم و کم نور بسیار زیاد است.
- مکان مشخصی را برای محل کار خود در نظر بگیرید. ابزار را در معرض رطوبت قرار ندهید همه افراد را از محل کار دور نگاه دارید.

■ کودکان را از محل کار خود دور نگه دارید و اجازه ندهید آنها با ابزار یا سیم سیار در تماس باشند.
 ■ با لباس مناسب شروع به کار نماییید. لباس های خیلی گشاد یا همراه داشتن زیورآلات در هنگام کار بسیار خطرناک است. زیرا قسمت های چرخندهٔ دستگاه ممکن است با لباس گشاد یا زیورآلات شما درگیر شود و موجب بروز حادثهٔ گردد. زمانی که در خارج از منزل کار می کنید، ترجیحاً دستکش لاستیکی و کفش های عاج دار بپوشید..

ایمنی فردی

■ همواره از عینک ایمنی استفاده کنید. عینک هایی که روزمره میزینید، فقط دارای لنزهای مقاوم در برابر ضربه هستند، و عینک ایمنی نیستند. هر زمان که به دلیل کار با ابزار، گرد و غبار یا ذرات معلق پدید آمد، از ماسک صورت و یا ماسک ضد گرد و غبار استفاده کنید. اگر این ذرات داغ باشند، پیش بند مقاوم در برابر حرارت بپوشید. حین کار با ابزار، اگر صدا برایتان آزار دهنده است، از گوشی صدایگیر استفاده کنید.

■ مراقب خطر برق گرفتگی باشید، از دست زدن به سطوح ارت (مانند لوله ها، رادیاتور، یخچال و ...) جلوگیری کنید.

■ هرگز به دستگاه بیش از اندازه فشار نیاورید و هنگام کار با دستگاه خود را در وضعیت متعادل قرار دهید و جای پای خود را محکم کنید.

■ همواره با هوشیاری کامل و با دقیقت تمام از این دستگاه استفاده کنید. هرگز در هنگام خستگی یا بعد از مصرف داروهای آرام بخش با لوازم برقی کار نکنید. لحظه ای بی توجهی هنگام کار با لوازم برقی می تواند منجر به بروز صدمات فردی جبران ناپذیری شود.

■ برای نگه داشتن قطعه کار از گیره استفاده کنید. با این کار ایمنی شما بالاتر رفته و هر دو دست شما برای کار با ابزار آزاد می شود.

■ در صورت استفاده از تجهیزات مکش گرد و غبار، از نصب صحیح و درست این تجهیزات، مخصوصاً در محیط های بسته اطمینان حاصل کنید.

■ ابزار آلات و آچارهای مورد استفاده برای تنظیمات دستگاه را پس از کاربرد از دستگاه جدا کنید و همیشه قبل از روشن کردن دستگاه این مسئله را بررسی نمایید. آچار یا یک کلید متصل به قسمت چرخشی دستگاه، ممکن است منجر به آسیب فردی برای شما شود.

■ در صورت استفاده از دستگاه در محیط های باز، از سیم سیار استاندارد استفاده کنید. قبل از استفاده، سیم سیار را بازرسی کرده و در صورت آسیب دیدگی، آن را تعویض کنید.

■ هرگز به دستگاه بیش از اندازه فشار نیاورید و همواره از دستگاه در همان حد نرمال استفاده کنید و با اضافه کردن تجهیزات جانبی، سعی در افزایش قدرت دستگاه نداشته باشید. همچنین برای کارهای سنگین، از ابزار و وسایل کوچک استفاده نکنید.

هشدار!

استفاده از هرگونه لوازم جانبی یا متعلقات، یا هرگونه کار با این ابزار، به غیر از مواردی که در این دفترچه راهنمای توصیه شده است، ممکن است خطر آسیب فردی را به همراه داشته باشد.

■ قسمت های آسیب دیده را بررسی کنید. قبل از استفاده از ابزار، آن را با دقیقت بازرسی کنید تا آسیب های احتمالی را شناسایی و اطمینان حاصل کنید که دستگاه به درستی کار میکند و عملکرد مورد نظر خود را انجام می دهد. ناهماهنگی یا گیرپایز قطعات متحرک و چرخشی، شکستگی قطعات و هر مورد دیگری که ممکن است بر عملکرد ابزار تاثیر بگذارد را بررسی کنید. قطعات معیوب دستگاه را طبق دستور العمل، تعمیر یا جایگزین کنید. اگر کلید روشن و خاموش کار نمی کند از دستگاه استفاده نکنید. با کمک یک تعمیرکار مجاز، قطعات آسیب دیده یا معیوب را جایگزین کنید. هرگز به تنها یابی اقدام به تعمیر قطعات نکنید.

■ پس از اتمام کار از خاموش شدن کامل دستگاه و عدم چرخیدن قلم گیر اطمینان حاصل کنید. همواره قبل از سرویس یا تعویض لوازم دستگاه، دوشاخه آن را از برق جدا کنید.

■ از روشن شدن سهولی دستگاه ممانعت ورزید، و همواره مراقب باشید هنگامی که دو شاخه دستگاه به پریز وصل است، دستتان روی ماسه نباشد.

■ هیچ گاه از سیم دستگاه استفاده نادرست نکنید و برای جدا کردن دوشاخه از پریز، سیم را نکشید. همچنین سیم دستگاه را در معرض حرارت شدید، روغن و اجسام تیز قرار ندهید.

■ در صورتی که مدت زمان زیادی از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را در مکان خشک و امن و دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

جهت افزایش طول عمر دستگاه، آن را در وضعیت مناسب نگهداری کنید و به طور متناسب دستگاه را تمیز کنید.

■ دستور العمل های مربوط به نگهداری و تعویض لوازم جانبی را دنبال کنید. همچنین سیم دستگاه را هر چند وقت یک بار بررسی کنید که آسیب ندیده باشد. اگر سیم آسیب دیده بود توسط یک تعمیرکار مجاز، اقدام به تعمیر آن کنید. همیشه سطح دستگاه خود را عاری از گرد و غبار و روغن نگه دارید.

■ تعمیر دستگاه را فقط به تعمیرکاران مجاز بسپارید. هر گونه باز شدن دستگاه توسط افراد غیر مجاز منجر به ابطال گارانتی خواهد شد و عواقب و خطرات احتمالی متوجه خود شخص خواهد بود.

دستورالعمل های ایمنی دستگاه

- همواره نوک قلم خود را تیز نکنید، تا بهترین کارایی را داشته باشد.
- همواره هنگام کار از دسته‌ی جانبی دستگاه استفاده کنید.
- هنگام کار، دستگاه را با هر دو دست، محکم نگه دارید.
- بیش از اندازه به دستگاه فشار نیاورید. دستگاه در سرعتی که برای آن طراحی و در نظر گرفته شده است، عملکرد بهتر و ایمن تری دارد.
- هنگام کار در جاهایی که امکان تماس لوازم و ابزار تیز و برنده با سیم دستگاه وجود دارد، از عایق استفاده کنید. برخورد لوازم جانبی با سیمی که به برق متصل است، قطعات فلزی ابزار را در معرض خطر قرار داده و سبب برق گرفتگی اپراتور دستگاه می‌شود.
- هنگام کار با ابزار و قلم آن، دستکش پوشید. ابزار و قلم در حین کار داغ می‌شوند.
- بهتر است جهت جلوگیری از خستگی مفرط و آسیب دیدن دست و بازو، دستکش پوشید و در فواصل زمانی معین به خود استراحت دهید.

⚠️ هشدار:

برخی از گرد و غبارهای ایجاد شده بر اثر خرد کردن بتن، سنگ زنی، اره کردن، حفاری و سایر فعالیت‌های ساختمانی، حاوی مواد شیمیایی هستند که به عنوان عامل سرطان، نقفن هنگام تولد یا سایر آسیب‌های تولید مثلی شناخته می‌شوند.

برخی از نمونه‌های این مواد شیمیایی عبارتند از:

- سرب حاصل از رنگ‌های سربی
 - کریستالی: سیلیس کریستالی حاصل از آجر، سیمان و سایر محصولات ساختمانی.
 - آرسنیک و کروم تخته‌هایی که از مواد شیمیایی ساخته شده اند.
- بسته به اینکه چند بار این نوع کارها را انجام می‌دهید و چه میزان در معرض این مواد بوده اید، خطر شما از این مواجهه‌ها متفاوت است. برای کاهش خطر قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی، در محیطی با تهویه‌ی مناسب کار کنید. با تجهیزات ایمنی تایید شده، مانند آن دسته از ماسک‌های ضدغبار که به طور خاص برای فیلترکردن ذرات میکروسکوپی طراحی شده اند، کار کنید.

موارد استفاده

این دستگاه برای خرد کردن، سوراخ کاری و حفاری در بتن، آجر، سنگ و سایر مصالح ساختمانی طراحی شده است.

عایق بندی مضاعف

ابن ابزار کاملاً عایق بندی شده و دوچداره است. یعنی تمامی قسمت های خارجی فلزی دستگاه، از نظر الکتریکی، از منبع تغذیه ای اصلی عایق می شوند. این کار با قراردادن مواد عایق بندی بین اجزای الکتریکی و مکانیکی انجام می شود و دیگر نیازی نیست تا دستگاه دارای اتصال به زمین باشد.

توجه:

هنگام کار با این ابزار، عایق بندی مضاعف، جای رعایت موادر احتیاطی اینمی را نمی گیرد. سیستم عایق برای محافظت بیشتر در برابر خدمات ناشی از خرابی احتمالی عایق الکتریکی در ابزار است.

کنترل ارتعاش

کنترل ارتعاش، لرزش برگشتی مکانیزم چکش را خشی می کند. با کم کردن ارتعاش، برای مدت زمان طولانی تر و به راحتی با دستگاه کار کنید. این ویژگی طول عمر دستگاه را بیشتر می کند.


کنترل الکتریکی انرژی ضربه

کنترل الکتریکی انرژی ضربه دارای مزایای زیر است:

■ استفاده از لوازم جانبی کوچک تر بدون خطر شکستگی.

■ در هنگام خرد کردن مواد نرم و شکننده، جهش متنه را به حداقل می رساند.

■ کنترل بهینه ی ابزار برای کندن دقیق بتن





مونتاژ و تنظیم

همواره قبل از مونتاژ و تنظیم، ابزار را از پریز برق جدا کنید.

نصب و درآوردن لوازم جانبی SDS-Max


دستگاه شما از لوازم جانبی SDS-Max استفاده میکند. برای آشنایی با نحوه نصب بدنهٔ سرتمهٔ SDS-Max به شکل زیر مراجعه کنید.

■ بدنهٔ قلم را تمیز کنید و گریس بزنید. فقط مقدار کمی روان کننده به انتهای قلم بزنید. به بدنهٔ دستگاه روان کننده نزنید.



■ میلهٔ قلم را درون قلم گیر قرار دهید.
■ قلم را به پایین فشار دهید و کمی آن را بپیچانید تا جایی که درون قلم گیر قرار بگیرد.
■ قلم را بکشید تا مطمئن شوید که به درستی قفل شده است یا خیر. برای اینکه چکش شما بتواند عملکرد خود را به درستی انجام دهد، هنگامی که قلم در قلم گیر قفل است، باید بتواند به صورت محوری چندین سانتیمتر حرکت کند.

■ برای درآوردن قلم، غلاف قفل شونده قلم گیر را به عقب بکشید (۷) و از موقعیت مورد نظر را بپردازید.




جایگذاری موقعیت قلم

قلم را میتوان در ۱۲ موقعیت مختلف جایگذاری و قفل کرد.
■ قلم را همانطور که در بالا توضیح داده شده است، جایگذاری کنید.
■ شاخص موقعیت قلم (۵) را در جهت فلش بچرخانید تا اینکه قلم در وضعیت مورد نظر قرار گیرد.

سوار کردن و تنظیم دسته جانبی

دسته جانبی را می توان در هر دو طرف دستگاه نصب کرد. تا برای کاربران راست دست و چپ دست قابل تنظیم باشد.

- هشدار:** همواره زمانی که دسته ای جانبی به درستی نصب شده باشد از ابزار استفاده کنید.
- مهره پلاستیکی مشکی را شل کنید.
 - دسته ای جانبی را به سمت داخل حرکت داده و در محل قرار دهید.
 - دسته ای جانبی را در زاویه مورد نظر تنظیم کنید.
 - دسته ای جانبی را به حالت دلخواه بکشید و بچرخانید.
 - با محکم کردن گیره، دسته ای جانبی را در جای خود قفل کنید.



دستورالعمل استفاده

هشدار: همیشه دستورالعمل های ایمنی و مقررات مربوط را رعایت کنید.

- برای حفظ امنیت خودتان، همواره با هر دو دست خود از دستگاه استفاده کنید.
- در محیطی که با دستگاه مشغول کار هستید، از محل لوله کشی و سیم کشی آگاهی داشته باشید.
- فقط فشار ملایمی را روی ابزار اعمال کنید (تقریباً ۲۰ کیلوگرم).
- اعمال نیروی بیش از حد، حفاری را تسريع نمی کند بلکه عملکرد ابزار را کاهش داده و طول عمر دستگاه را کم میکند.

روشن و خاموش کردن دستگاه

- روشن کردن: کلید روشن / خاموش را در حالت ۱ قرار دهید.
- خاموش کردن: کلید روشن / خاموش را در حالت ۰ قرار دهید.

تخریب، تراشیدن، کندن

- قلم را در جای خود قرار دهید و بررسی کنید که به درستی قفل شده باشد.
- درجه ی قدرت ضربه را بر روی حالت دلخواه تنظیم کنید.
- دسته ی جانبی را در جای خود نصب کنید و اطمینان حاصل کنید که محکم شده است.
- ابزار را با هر دو دست خود گرفته و دستگاه را روشن کنید. دستگاه هم اکنون آماده ی استفاده است. همیشه پس از اتمام کار و قبل از جدا کردن دو شاخه از پریز، دستگاه را خاموش کنید.

گیریس کاری

ابزار شما به گیریس کاری اضافی نیازی ندارد. همواره قبل از قرار دادن مته در نگهدارنده ابزار، مقدار کمی گیریس به آن بزنید.

نگهداری دستگاه

ابزار برقی شما برای کار در یک مدت زمانی طولانی و با حداقل تعمیر و نگهداری، طراحی شده است. عملکرد رضایت بخش و مستمر، به مراقبت مناسب ابزار و تمیز کردن منظم آن بستگی دارد. این دستگاه توسط کاربر قابل سرویس نیست. پس از حدود ۵۰ ساعت استفاده، ابزار را نزد یک تعمیرگاه مجاز شرکت آروا ببرید.

گارانتی

شرایط گارانتی دستگاه که در برگه مخصوص گارانتی موجود می باشد را مطالعه کرده و با دقت به آن عمل نمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل با خدمات پس از فروش شرکت آروا تماس حاصل نمایید. شماره های تماس و راه های ارتباطی با شرکت آروا در صفحه ی آخر دفترچه راهنمای قید گردیده است.

- در شهرهای (اصفهان، شیراز، اهواز، یزد، مشهد، تبریز) پیک خدمات برای دستگاه های دارای گارانتی به صورت رایگان دایر می باشد، در صورت نداشتن گارانتی هزینه پیک به عهده مشتری می باشد.



مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسی ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatoools.com

● ابزار آلات جوش و برش

● ابزار آلات بادی

● ابزار آلات برقی

● ابزار آلات ایمنی

● متعلقات ابزار

● ابزار آلات برشی

● ابزار آلات دستی



2117
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر



2116
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر



2110
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر



2114
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر



2103
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر



2160
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر
Digital Plus



2170
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر
MEGA



2172
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر



2111
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر



2113
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر



2112
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر



2172
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۵ آمپر



2101
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر



2102
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر



2161
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر
Plus



2115
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰ آمپر



2118
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰ آمپر



2119
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر



2162
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر سلووژی



2302
Pipe welding machine set
اوون سیز کیف



<https://telegram.me/arvatooolsco>



arvatoools



www.arvatoools.com

خدمات پس از فروش

آرفا

ARVA
آرفا



ARVA



تهران، میدان حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی
پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱
صدای مشتری

۶۱۶۷۲

arvatools

www.arvatools.com

<https://telegram.me/arvatooolsco>

۶۶۴۶۸۲۷۸
۶۶۴۱۸۲۷۸

تعصیرگاه مرکزی (۱۰ خط)

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸
۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸
۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸
۶۶۴۸۹۱۰۳