



Electric Trolley


Operating Instruction

دفترچه راهنمای تrolley

Model
5668



Model
5669




ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم برقی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

اطلاعات فنی

5669	5668	مدل	
1	0.5	سرعت حرکت بار (t)	
1.2	0.6	تست بار (t)	
3	3	استاندارد تحمل بار(m)	
16.4	16.4	سرعت عملکرد (m/min)	
D0.6034	D0.5034	مدل موتور	پارمترهای موتوری
300	150	قدرت (w)	
1400	1400	سرعت در حالت بی باری (r/min)	
AC220V,50Hz	AC220V,50Hz	ولتاژ (v)	
1	1	شعاع منحنی مینی میلی متر(m)	
10-22	10-22	مدل ریل آهنی	عرض ریل آهنی
68-110	68-110	عرض ریل آهنی(mm)	
14	7.7	وزن خالص	

ساختار اصلی



- ۱ - دو شاخه
- ۲ - موتور خازنی تک فاز
- ۳ - پیچ دوسر
- ۴ - پایه نگهدارنده ثابت
- ۵ - اجزای چرخ دنده
- ۶ - پایه ترولی
- ۷ - ریل های ثابت
- ۸ - قطعات برخورد دار از حالت چرخشی
- ۹ - محور چرخش چرخ
- ۱۰ - چرخ دنده های محور
- ۱۱ - واشر تخت
- ۱۲ - مهره شش گوش
- ۱۳ - پین چاک دار
- ۱۴ - ریموت ترولی

ایمنی دستگاه

- ۱ - ترولی برقی الزاما توسط افراد حرفه ای با دانش ایمنی کافی مورد استفاده قرار بگیرد.
- هنگام بالابردن اجسام سنگین باید بررسی کنیم که قدرت دستگاه با حجم بار مطابقت داشته باشد.
- ایستادن افراد در زیر ترولی ممنوع است.
- معلق نگاه داشتن جسم در هوا در بازه طولانی، به جهت جلوگیری از انحراف بار بسیار خطرناک خواهد بود.

راه اندازی دستگاه

قبل از باز کردن جعبه باید بررسی شود که آیا قطعات کامل است یا خیر. مهره شکافدار را باز کنید، با استفاده از واشرهای تنظیمی، عرض را مطابق با ریل به همراه پایه چپ - راست تنظیم کنید. میله زاویه مینی بالابر با دو پیچ شش ضلعی به بالابر پیچ می شود، (با بالابر زنجیری که روی حلقه ها آویزان شده است)، باید انعطاف پذیر باشد تا ترولی آویزان شده روی ریل بدون گیر و دار ای انعطاف باشد. سپس چهار مهره شکافدار را سفت کنید، بین شکاف وارد شده را بررسی کنید که پیچ شل نشده باشد، سپس منبع تغذیه را نصب کنید. پریز برق باید استاندارد باشد. برای ایمنی، اپراتور باید فاصله مشخصی را حفظ کند.

ویژگی ها و کاربردها

ترولی برای بالابر برقی که توسط موتور هدایت می شود، در امتداد لبه پایینی ریل حرکت می کند. این دستگاه به طور گسترده در کارخانه ها، معادن، اسکله ها، انبارها، فرآیندهای مکانیکی، قالب گیری تزریقی، ریخته گری، سایت های ساخت و ساز و غیره استفاده می شود. جریان ۲۲۰ ولت تک فاز با این دستگاه سازگاری دارد.

گارانتی

شرایط گارانتی دستگاه که در برگه مخصوص گارانتی موجود می باشد را مطالعه کرده و با دقت به آن عمل نمایید و در صورت بروز هر گونه مشکل با خدمات پس از فروش شرکت آروا تماس حاصل نمایید. شماره های تماس و راه های ارتباطی با شرکت آروا در صفحه ی آخر دفترچه راهنما قید گردیده است.

■ در شهرهای (اصفهان، شیراز، اهواز، یزد، مشهد، تبریز) پیک خدمات برای دستگاه های دارای گارانتی به صورت رایگان دایر می باشد، در صورت نداشتن گارانتی هزینه پیک به عهده مشتری می باشد.

محصولات پیشنهادی آروا



4580

Chain block

جرثقیل ۱ تن



4581

Chain block

جرثقیل ۱/۵ تن



4582

Chain block

جرثقیل ۲ تن



4583

Chain block

جرثقیل ۳ تن



4584

Chain block

جرثقیل ۵ تن



4585

Chain block

جرثقیل ۱۰ تن



4590

Lever hoist

پولیفیت ۰/۸ تن



4591

Lever hoist

پولیفیت ۱/۶ تن



4592

Lever hoist

پولیفیت ۳/۲ تن

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatools.com

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقی
- ابزار آلات بادی
- ابزار آلات دستی
- ابزار آلات برشی
- ابزار آلات ایمنی



2117
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰۰ آمپر IGBT



2116
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰۰ آمپر IGBT



2110
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰۰ آمپر IGBT



2114
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰۰ آمپر IGBT



2103
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر Turbo



2160
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر Digital Plus



2170
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر MEGA



2172
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر IGBT



2111
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر IGBT



2113
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر IGBT



2112
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر IGBT



2172
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵۰ آمپر IGBT



2101
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵۰ آمپر IGBT



2102
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰۰ آمپر IGBT



2161
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰۰ آمپر سلولوزی PLUS



2115
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰۰ آمپر IGBT



2118
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰۰ آمپر IGBT



2119
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۱۵ آمپر IGBT



2162
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵۰ آمپر سلولوزی IGBT



2302
Pipe welding machine set
اتو لوله سیم کشی





ARVA



آروا



یادداشت

ARVA




ARVA

Model
5668



Model
5669



تهران، چهار راه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی

صدای مشتری

پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱

۶۱۶۷۲



تعمیرگاه مرکزی (۱۰ خط)

۶۶۴۶۸۲۷۸

۶۶۴۱۸۲۷۸



۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸



۶۶۴۸۹۱۰۳



arvatools

www.arvatools.com

<https://telegram.me/arvatoolsco>