



Marble cutter

Operating Instructions

دفترچه راهنمای اره مرمبر

Model
5417



ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم برقی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی

مدل: ۵۴۱۷

ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۱۲۴۰ وات
سرعت بی باری	۱۳۰۰۰ دور بر دقیقه
وزن	۲/۸ کیلوگرم
قطر صفحه برش	۱۲۵ میلی متر
عمق برش	۳۴ میلی متر

دستورالعمل های کلی ابزارآلات برقی

لطفاً کلیه موارد دگفته شده را با دقت مطالعه فرمائید و به کار برید، عدم پیروی از دستورالعمل ها ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شوند. این دفترچه راهنما را بعد از مطالعه نگهداری نمایید.

ایمنی محل کار

هرگز از ابزارآلات برقی در مجاورت مواد اشتعال زا استفاده ننمائید. ممکن است جرقه ایجاد شود و آتش سوزی رخ دهد.

ابزارآلات برقی را هنگام استفاده از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. زیراتوانایی کنترل دستگاه را ندارند.

دو شاخه دستگاه باید متناسب با پریز باشد. با این کار احتمال برق گرفتگی به شدت کاهش خواهد یافت. ایمنی برقی در هنگام استفاده از دستگاه به محل عبور لوله، کابل برق مربوط به رادیاتور، گرمخانه و یا یخچال و... توجه نمائید

ابزارآلات برقی را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید. ورود آب به ابزارآلات برقی ممکن است موجب برق گرفتگی، سوختگی و خراب شدن دستگاه شود.

هرگز از کابل دستگاه برای حمل آن استفاده ننمائید و یا برای قطع اتصال دستگاه از پریز، کابل را نکشید. همچنین کابل را از معرض حرارت، سطوح نوک تیز، قطعات دوار و روغن دور نگهدارید.

کابل های آسیب دیده مستعد بروز برق گرفتگی هستند. هنگام استفاده از دستگاه در محیط های باز، از سیم رابط سالم و مناسب استفاده نمائید تا احتمال برق گرفتگی کاهش یابد.

هنگام استفاده از دستگاه در محیط های مرطوب حتما از کلید حفاظت جان (RCD) برای اتصال دستگاه به منبع تغذیه برق شهری استفاده نمائید. کلید حفاظت جان، مانند دستکش و کفش ایمنی به افزایش ایمنی فردی کمک می کند

هرگز ابزارهای دارای جریان متناوب را به منبع تغذیه برق با جریان غیرمتناوب (مستقیم) وصل ننمائید، این کار منجر به آسیب دیدگی دستگاه و آسیب های فردی خواهد شد. این دستگاه جهت استفاده با جریان برق متناوب AC است و اتصال آن به منبع تغذیه برق شهری بدون مشکل خواهد بود.

زمانی که خسته اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید، هرگز از ابزار آلات برقی استفاده ننمائید. چرا که لحظه ای درنگ و بی دقتی منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.

همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوا، کفش و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده نمائید تا صدمات فردی کاهش یابد

برای جلوگیری از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار گرفتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمائید. همچنین زمانی که آن را جابه جایی کنید، دو شاخه را از پریز جدا کرده و انگشتان را بر روی کلید قرار ندهید

قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار جانبی مانند آچار به قطعات دوار اطمینان حاصل نمائید چراکه می تواند صدمات جبران ناپذیری ایجاد کند.

در صورتی که تعادل کافی دارید و درست ایستاده اید از دستگاه استفاده کنید. همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید. استفاده از لباس های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آنها را با قسمت های متحرک ابزار آلات برقی افزایش داده و ممکن است خطر آفرین شود.

هنگام استفاده از دستگاه از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری نمائید و متناسب با توان دستگاه از آن استفاده کنید در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیک ترین مراکز خدمات پس از فروش آروا برای تعمیر آن مراجعه نمائید. زیرا خطر آفرین است و باید تعمیر شود.

هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید، می خواهید ابزار تنظیم کنید یا قصد تعویض لوازم جانبی را دارید دستگاه را خاموش کنید.

ابزار آلات برقی را از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. ابزار آلات برقی در دسترس افرادی که مهارت کافی برای استفاده از ابزار آلات را ندارند، خطر آفرین خواهند بود

هرگونه تنظیمات، گیرکردن قطعات دوار و یا هر وضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد را بررسی نمایید و در صورت وجود مشکل قبل از استفاده از دستگاه آن را رفع کنید. همواره از لوازم جانبی مناسب و برای کارهایی که دستگاه بر آن تهیه و طراحی شده است استفاده کنید.

دفترچه راهنما تعمیرات و نگهداری

برای هرگونه تعمیر و تعویض قطعات، تنها به مراکز خدمات پس از این فروش آروا مراجعه نمایید. برای روغن کاری یا تعویض مته مطابق دستور العمل قید شده در دفترچه راهنما عمل نمایید. هنگام استفاده از دستگاه، دست ها باید تمیز و خشک و عاری از هرگونه روغن و گریس باشد. محل کار باید مرتب باشد. محل کار نامرتب خطر آفرین است. در صورت امکان برای ایجاد شکاف روی سطح های متحرک؛ دستگاه ثابت باشد.. از انجام عملیات شیارزنی بر روی سطوح حاوی آب، روغن، سیم و کابل خودداری نمایید. آسیب به کابل ممکن است خطرانی جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. همچنین ورود آب و روغن و مشتقات شیمیایی، به قسمت های مختلف دستگاه می تواند به دستگاه آسیب بزند. توصیه می شود در شرایط مرطوب، برفی و در مجاورت مواد منفجره از دستگاه استفاده نشود. به دلخواه دو شاخه دستگاه را تعویض نکنید. دو شاخه را بدون پریز و عایق مناسب به سیم برق وصل نکنید. برای اجتناب از شوک الکتریکی پیش از تعویض صفحات برش دستگاه از عدم اتصال برق مطمئن شوید.

نصب و تعویض صفحه برش

برای نصب یا تعویض صفحه برش مراحل ذیل را انجام دهید:

ابتدا با کمک آچار، مهره را نگه داشته و از آچار مخصوص تعبیه شده استفاده نمایید تا پیچ روی آن شل شود. با چرخاندن پیچ در جهت عقربه های ساعت، آن را خارج نمایید، سپس صفحات برش را بین لقمه ها بگذارید. در آخر مهره و پیچ را در جای خود قرار داده و سفت کنید. برای تعویض صفحه، مراحل قبل را بعکس اجرا کنید.

از تیغه های شکسته یا از مستهلک استفاده ننمایید. صبر کنید تا تیغه برش به حداکثر دور خود برسد.

روشن و خاموش کردن

برای شروع به کار دستگاه، کلید خاموش / روشن را فشار دهید می توانید دکمه قفل کن کلید را فشار دهید تا دستگاه به طور ممتد کار کند. برای خارج شدن کلید دستگاه به حالت اولیه، کلید روشن / خاموش را فشار داده و رها کنید. تنظیم عمق برش (پیچ تنظیم عمق را شل کنید. کفی را در ارتفاع دلخواه حرکت دهید، پیچ را سفت کنید.) این کار را زمانی که دستگاه خاموش است انجام دهید.

تعمیرات و نگهداری

قبل از بررسی و تعمیرات نگهداری دستگاه از خاموش بودن آن اطمینان حاصل نمایید. همواره از تمیز بودن دریچه و منافذ هوای دستگاه اطمینان حاصل فرمایید. سفت بودن پیچ های بدنه و نگه دارنده صفحه را همواره بررسی نمایید. قبل از شروع به کار با دستگاه از سالم بودن کابل برق اطمینان پیدا کنید. زمانی که دستگاه جرقه می زند هر دو زغال باید در یک زمان تعویض شوند. در صورت نیاز به تعویض زغال یا هرگونه ایرادی، حتما به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش آروا مراجعه نمایید. وسایل الکتریکی را مانند زباله های شهری دور نریزید. توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق آروا استفاده نمایید.

برای اطلاع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز آروا به وب سایت www.arvatools.com مراجعه نمایید و یا با تلفن ۰۲۱-۶۱۶۷۲۰ خدمات حمایتی آروا تماس حاصل نمایید.

گارانتی

شرایط گارانتی دستگاه که در برگه مخصوص گارانتی موجود می باشد را مطالعه کرده و با دقت به آن عمل نمایید و در صورت بروز هر گونه مشکل با خدمات پس از فروش شرکت آروا تماس حاصل نمایید. شماره های تماس و راه های ارتباطی با شرکت آروا در صفحه ی آخر دفترچه راهنما قید گردیده است.

■ در شهرهای (تهران، اصفهان، شیراز، اهواز، یزد، مشهد، تبریز) پیک خدمات برای دستگاه های دارای گارانتی به صورت رایگان دایر می باشد، در صورت نداشتن گارانتی هزینه پیک به عهده مشتری می باشد.

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatools.com

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقی
- ابزار آلات بادی
- ابزار آلات موتوری
- ابزار آلات دستی
- ابزار آلات برشی
- متعلقات ابزار
- ابزار آلات ایمنی



2117
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰C آمپر IGBT



2116
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر IGBT



2110
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2114
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2103
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ Turbo آمپر



2160
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ Digital Plus آمپر



2170
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ MEGA آمپر



2172
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2111
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر IGBT



2113
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۴۰ آمپر IGBT



2112
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۴۰ C آمپر IGBT



2172
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر IGBT



2101
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر IGBT



2102
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر IGBT



2161
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۴۰ آپرسولونز PLUS



2115
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰ آمپر IGBT



2118
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰ آمپر IGBT



2119
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر IGBT



2162
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آپرسولونز IGBT



2302
Pipe welding machine set
انواع لوله سبک



ARVA



ISO 14001: 2004
2208151942

ISO 18001: 2007
2208151943

ISO 9001: 2008
2208151941

ISO 10002: 2014
2208151944

تهران، میدان حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی

صدای مشتری

پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱

۶۱۶۷۲



تعمیرگاه مرکزی (۱۰ خط) ۶۶۴۶۸۲۷۸



۶۶۴۱۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸

۶۶۴۸۹۱۰۳



arvatools

www.arvatools.com

<https://telegram.me/arvatoolsco>