

ARVA

21V Cordless Pressure Washer

Operating Instruction

دفتچه راهنمای کارواش پرتابل شارژی ۲۱ ولت



ARVA



91977



www.arvatools.com



arvatoolsco



arvatools

中国·湖北
DALTA CHINA

نحوه کاربری و راه اندازی دستگاه

نحوه اتصال به منبع آب

- شیلنگ را به منبع آب وصل و هواگیری کنید، اجازه دهید حباب های هوا از قسمت دیگر شیلنگ خارج شوند.
- سپس کوپلینگ شیلنگ را روی دستگاه و در محل اتصال منبع آب وصل کنید.
- برای نصب باتری به دستگاه، باتری را در طول ریل آن به سمت داخل فشار دهید تا صدای کلیک قرار گرفتن باتری را بشنوید.
- برای خارج کردن باتری از دستگاه، ضامن روی باتری را فشار دهید و باتری را بیرون بکشید.
- لانس را داخل دستگاه قرار داده و آن را بچرخانید تا کاملا در جای خود محکم شود.
- هرگز از دستگاه در حالی که شیر آب بسته است استفاده نکنید؛ در غیر این صورت به دستگاه آسیب وارد می شود.

دستور العمل نصب باتری و شارژر

- همیشه قبل از نصب یا برداشتن باتری دستگاه را خاموش کنید.
- برای برداشتن باتری همزمان با فشردن دکمه باتری، آن را از دستگاه جدا کنید.
- برای نصب باتری، آن را در جهت شیار بدنه قرار دهید، به گونه ای که صدای جا افتادن آن را بشنوید. (ترمینال های مثبت و منفی روی باتری در همان سمت علائم مشابه در شارژر قرار گیرند.)
- شارژر باتری را به منبع برق شهری وصل کنید.
- در مدت شارژ، چراغ شارژر پیوسته روشن است.
- تغییر رنگ چراغ شارژر از قرمز به سبز نشان دهنده اتمام شارژ است.
- پس از اتمام شارژ حتما شارژر را از منبع برق جدا کنید.
- وقتی باتری جدید است یا برای مدتی طولانی استفاده نشده است، باید چند مرتبه آن را شارژ و کاملا تخلیه شارژ کنید تا به صورت کامل شارژ شود.
- اگر باتری ابزاری را شارژ می کنید که در همان لحظه در حال استفاده است یا باتری را شارژ می کنید که برای مدتی طولانی در معرض نور مستقیم آفتاب یا حرارت بوده است، ممکن است چراغ شارژر به رنگ سبز درآید. در این صورت، مدتی صبر کنید. پس از خنک شدن باتری، شارژ آغاز خواهد شد.

نکاتی برای طول عمر باتری

- اجزا باتری را جدا نکنید.

- در صورت کاهش چشمگیر مدت زمان عملکرد باتری، سریعاً دستگاه را خاموش کنید.
- قطب های باتری را با مواد رسانا لمس نکنید.
- از نکه داشتن باتری در محلی که سایر اشیاء فلزی مانند میخ، سکه و ... وجود دارند، خودداری کنید.
- باتری را در معرض آب قرار ندهید.
- دستگاه و باتری را در دمای بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد نگهداری نکنید.
- باتری را پیش از تخلیه کامل، شارژ کنید.
- باتری شارژ شده را مجدد به شارژر نزنید.
- در برابر ضربه از باتری محافظت کنید.
- باتری را اتصال کوتاه ندهید.
- در تمام مدتی که از باتری استفاده نمی کنید، ترمینال های باتری را با کاور بیوشانید.
- اگر بیش از ۶ ماه است که از باتری استفاده نکرده اید، آن را تعویض کنید.

قوانین ایمنی ویژه دستگاه

- در محل استفاده از کارواش تمام قطعات و محصولات رسانای برق نباید در برابر نازل خروجی آب کارواش قرار بگیرند.
- هنگام کار با کارواش به محیط اطراف خود توجه کنید.
- قبل از هر عملیات، اجزای مهم مانند شیلنگ فشار قوی، تفنگ، و تاسیسات ایمنی را از نظر ظاهری بررسی کنید.
- فشار خروجی آب این دستگاه در صورت رعایت نکردن موارد ایمنی خطرناک است. تفنگی کارواش را به سمت افراد، تجهیزات الکتریکی و یا خود دستگاه نگیرید.
- هنگام کار با دستگاه از تجهیزات حفاظتی مناسب استفاده نمایید.
- دستگاه نباید توسط کودکان یا افرادی که آموزش ندیده اند، مورد استفاده قرار گیرد.
- دستگاه را در مکان مناسب قرار دهید تا از حوادث احتمالی جلوگیری شود.
- دستگاه را در دمای کمتر از ۰ درجه سانتیگراد استفاده نکنید.
- از دستگاه در محیط های در معرض خطر انفجار استفاده نکنید.
- مایعات قابل اشتعال را اسپری نکنید زیرا خطر انفجار وجود دارد.
- هرگز از مایعات حاوی حلال یا اسیدها و حلال های رقیق نشده، بنزین، تینر، رنگ و روغن گرمایشی اسپری افشانه ای، مواد قابل اشتعال، انفجاری و سمی، استون، اسیدهای رقیق نشده و حلال ها در دستگاه استفاده نکنید، زیرا اجزا دستگاه دچار خوردگی می شوند.

- هرگز برای دستگاه از مایعات قابل اشتعال یا سمی یا مایعات نامناسب استفاده نکنید.
- شیلنگ های فشار قوی، اتصالات و کویلینگ ها برای ایمنی دستگاه مهم هستند. سعی کنید از شیلنگ ها، اتصالات و کویلینگ های تایید شده توسط شرکت آروا استفاده نمایید.

قوانین عمومی ایمنی

- این دستگاه مناسب کار برای افراد زیر ۱۴ سال نیست.
- محیط کار را همواره روشن و تمیز نگه دارید. فضای تاریک و نامرتب باعث بروز سانحه می شود.
- از دستگاه در محیط هایی که دارای مایعات، گازها و غبارات قابل اشتعال هستند، استفاده نکنید.
- هنگام استفاده از دستگاه، افراد متفرقه و علی الخصوص کودکان را به بیرون هدایت کنید.
- جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی، از قراردادن دستگاه در معرض باران یا محیط های مرطوب و خیس خودداری کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه هوشیار باشید. هنگام خستگی یا مصرف داروهای آرامبخش از دستگاه استفاده نکنید.
- قبل از روشن کردن دستگاه هرگونه وسیله تنظیم کننده از قبیل آچارها را از آن جدا کنید.
- هنگام کار با دستگاه تعادل بدن خود را حفظ کنید و نسبت به دستگاه درحالت بدنی مناسب قرار بگیرید.
- هرگز هنگامی که دستگاه روشن است، آن را حمل نکنید.
- درصورت هرگونه اختلال در دکمه روشن/خاموش از دستگاه استفاده نکنید.
- هنگام کار با دستگاه از البسه مناسب استفاده کنید.
- لباس و دستکش های خود را از قطعات متحرک دستگاه دور نگه دارید.
- به افراد تازه کار و مبتدی بدون آموزش اجازه کار کردن با دستگاه را ندهید.
- از لوازم جانبی ای که نیاز به مایعات خنک کننده دارند، استفاده نکنید.
- درصورت برخورد الکترولیت باتری با چشم ها، سریعاً چشم ها را با آب شسته و مراقبت های پزشکی را انجام دهید.
- درصورت مشاهده آسیب دیدگی و خرابی شدید در باتری، آن را نسوزانید؛ باتری در آتش منفجر می شود.
- همواره از وسایل ایمنی حین کار استفاده کنید؛ از قبیل عینک، کلاه ایمنی، محافظ گوش و کفش های ایمنی ضد لغزش.
- قبل از انجام هرگونه تعمیرات، باتری را درآورده یا کلید را در حالت قفل قرار دهید.

■ هرگز بیش از ظرفیت دستگاه از آن کار نکشید.

■ جهت جلوگیری از صدمات احتمالی، دستگاه را در فواصل زمانی معین برای سرویس دوره ای به تعمیرکاران مجاز ارجاع دهید.

■ برای شارژ کردن باتری تنها از شارژر خود دستگاه استفاده کنید.

■ جهت حفظ ایمنی فردی از لوازم یدکی و متعلقات استاندارد مورد تایید شرکت آروا استفاده کنید.

■ از هرگونه تماس با مایعات خارج شده از باتری، جداً خودداری کنید.

■ فقط از باتری مختص خود دستگاه استفاده کنید.

■ از مبدل تقویتی، موتور برق یا تغذیه برای شارژ استفاده نکنید.

■ هرگز برای حمل شارژر از سیم آن استفاده نکنید و برای جدا کردن شارژر از منبع برق، سیم آن را نکشید.

■ بعد از شارژ و قبل از اقدام به عملیات نگهداری یا پاکسازی ابزار، شارژر را از منبع برق جدا کنید.

■ در هنگام جدا کردن شارژر سیم شارژر را نکشید، بلکه دو شاخه آن را از منبع برق جدا کنید.

گارانتی

شرایط گارانتی دستگاه را که در برگه مخصوص گارانتی موجود می باشد، مطالعه کرده و با دقت به آن عمل نمایید. در صورت بروز هرگونه مشکل با خدمات پس از فروش شرکت آروا تماس حاصل نمایید. شماره های تماس و راه های ارتباطی با شرکت آروا در صفحه آخر دفترچه راهنما قید گردیده است.

■ در شهرهای (اصفهان، شیراز، اهواز، یزد، مشهد، تبریز) پیک خدمات برای دستگاه‌های دارای گارانتی به صورت رایگان دایر می‌باشد، در صورت نداشتن گارانتی هزینه پیک به عهده مشتری می‌باشد.

محصولات پیشنهادی آروا



5801
Cordless Drill
دریل بیج گوشتی شارژی ۱۲ ولت



5802
12V Cordless Impact Drill
دریل بیج گوشتی شارژی چکشی ۱۲ ولت



5803
Cordless hammer drill
دریل بیج گوشتی شارژی چکشی ۱۶ ولت



5804
Cordless hammer drill
دریل بیج گوشتی چکشی ۲۰ ولت



5851
12V Cordless Impact Drill
دریل شارژی چکشی ۱۲ ولت



5852
14.4V Cordless Impact Drill
دریل شارژی چکشی ۱۴.۴ ولت



5853
20V Cordless Impact Drill
دریل بیج گوشتی شارژی چکشی ۲۰ ولت



5854
20V Cordless Impact Drill
دریل بیج گوشتی شارژی چکشی ۲۰ ولت



5815
20V Cordless drill
دریل شارژی براشلس ۲۰ ولت



5816
20V Cordless Impact Drill
دریل شارژی چکشی ۲۰ ولت



5831
20V Rotary Hammer
بتن کن شارژی براشلس ۲۰ ولت



5832
20V Rotary Hammer
بتن کن شارژی براشلس ۲۰ ولت



5880
Angle grinder
مینا فرز شارژی براشلس ۲۰ ولت



5881
Angle grinder + Saw
مینا فرز بدون ذغال ۲۰ ولت + اره



5882
Angle grinder (Brushless)
مینا فرز شارژی بدون ذغال ۲۰ ولت



3230
Cordless Impact Wrench
بکس شارژی براشلس ۲۰ ولت



5890
20V Circular Caw
اره گردبر شارژی براشلس ۲۰ ولت



5891
20V Circular Caw
اره گردبر شارژی براشلس ۲۰ ولت



5893
20V Chain Saw
اره زنجیری شارژی براشلس ۲۰ ولت



5895
20V Cordless Impact Wrench
بکس شارژی براشلس ۲۰ ولت

مشتري گرامي:

استقبال و حمايت دلگرم كننده شما، مديران اين شركت را بر آن داشت كه با تكيه بر دانش مهندسان ايراني دست به توليد ملي طبق استانداردهاي جهاني (CE) زده و گامي بلند در جهت رشد و اعتلاي اقتصادي كشور و كارآفريني و اشتغال زايي براي جوانان اين مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه هاي جوشكاري اينورتر به طور كامل در داخل كشور توليد شده و به بازار عرضه مي گردد.

جهت بازديد و كسب اطلاعات بيشتر از تنوع محصولات به وب سايت آروا مراجعه فرماييد.

www.arvatools.com

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقي
- ابزار آلات بادي
- ابزار آلات موتوري
- ابزار آلات دستي
- متعلقات ابزار
- ابزار آلات ايمني



2117
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۱۶۰C آمپر IGBT



2116
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۱۶۰ آمپر IGBT



2110
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2114
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2103
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰ Turbo آمپر



2160
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰C آمپر Digital Plus



2175
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰ MEGA آمپر



2177
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰C آمپر IGBT



2111
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰C آمپر IGBT



2113
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰C آمپر IGBT



2112
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰C آمپر IGBT



2176
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۱۵C آمپر IGBT



2101
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۱۵C آمپر IGBT



2102
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۲۰C آمپر IGBT



2161
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۲۰C آمپر IGBT Plus



2115
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۵۰C آمپر IGBT



2118
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۸۰C آمپر IGBT



2119
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۳۱۵C آمپر IGBT



2162
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۳۱۵C آمپر IGBT



2302
Pipe welding machine set
اتو اوله سبيل كيمي





ARVA

خدمات پس از فروش



ARVA



تهران، چهارراه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی

پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱ صدای مشتری

۶۱۶۷۲ 

۶۶۴۶۸۲۷۸
تعمیرگاه مرکزی (۱۰ خط)



۶۶۴۱۸۲۷۸

 arvatools

 www.arvatools.com

 <https://telegram.me/arvatoolsco>

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸

۶۶۴۸۹۱۰۳

